

ProxWay

ProxWay Web

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ С WEB ИНТЕРФЕЙСОМ

Руководство пользователя

Оглавление

НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ	5
Назначение	5
Состав	5
Возможности	5
ОБ ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ	6
Важные замечания для установщиков	6
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ	7
Идентификатор	7
Считыватель	7
PIN код	7
Дверь	7
Точка доступа	7
Точка прохода	7
Кнопка запроса на выход	8
Дверной контакт	8
Antipassback	8
Глобальный Antipassback	8
Интервал "время двери"	8
Попытка подбора идентификатора или PIN кода	9
Расписания	9
Загрузка	9
Тестовые сигналы и тестовый период	9
УСПК (Картоприемник)	9
УСТАНОВКА И ПЛАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ "PROXWAY WEB"	9
Рабочая среда	10
Минимальная конфигурация технических и программных средств	10
Установка ПО "ProxWay Web" на ПК	10
Процесс установки	10
Планирование системы	11
Общие рекомендации	11
РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	12
Вход в систему	12
Роль "Администратор"	13
Роль "Инсталлятор"	14
Роль "Охранник"	14
Роль "Управление персоналом"	14
Роль "Бюро пропусков"	14
Роль "Отчеты"	14
Настройка операторов системы. Роль "Администратор"	15
Добавление операторов системы	15
Настройки вида окна для охранников	17

Управление и отображение состояния дверей	20
Управление и отображение состояния контроллеров	22
Добавление и настройка устройств и дверей. Роль "Инсталлятор"	24
Добавление контроллеров	24
Управление и отображение состояния контроллеров	27
Обновление микропрограммы устройств	28
Добавление дверей	30
Роль "Охранник"	39
Мониторинг событий	39
Фотоверификация	41
Управление дверьми	42
Настройка персонала и правил доступа. Роль "Управление персоналом"	45
Доступ персонала: расписания	46
Добавление расписания, настройка интервалов	47
Доступ персонала: уровни доступа	52
Персонал: отделы	55
Персонал: сотрудники	57
Персонал: определение сотрудников с индивидуальным доступом	67
Персонал: выделение сотрудников	68
Персонал: групповые операции с сотрудниками	68
Персонал: операции с отделами	71
Персонал: папка "Уволенные"	72
Персонал: посетители	75
Персонал: идентификаторы	83
Роль "Бюро пропусков"	87
Операции с сотрудниками	88
Операции с посетителями	103
Добавление идентификаторов	116
Операции поиска	118
Формирование отчетов. Роль "Отчеты"	121
Отчет "Состояние системы"	121
Отчет "История событий"	126
Отчет "Устройства"	130
Отчет "Персонал"	133
Отчет "Посетители"	137
Отчет "Рабочее время"	141

В связи с непрерывным развитием системы, ее аппаратного и программного обеспечения, данный документ подвержен периодическим изменениям и дополнениям. Самую последнюю версию Вы можете загрузить с WEB-сайта по адресу <http://proxway-ble.ru>.

Торговые марки

Microsoft и товарные знаки, перечисленные [по ссылке на www.microsoft.com](#) являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Назначение и характеристики системы

Назначение

Система контроля и управления доступом "ProxWay Web" предназначена для обеспечения управления доступом на объектах различного масштаба – от небольшого офиса до крупного предприятия с большим количеством пользователей и дверей.

Состав

Система контроля и управления доступом "ProxWay Web" представляет собой программно-аппаратный комплекс с рабочими местами web интерфейсом и поддержкой систем видеонаблюдения.

Аппаратная часть систем - IP контроллеры PW-400, PW-560, транспортный контроллер PW-L, ретранслятор PW-HE, ретранслятор PW-HW, контроллер Antipassback PW-A, лифтовый контроллер PW-E, релейный модуль PW-RM, вызывные панели BAS-IP, биометрические терминалы ZKTeco.

Перечень контроллеров поддерживаемых данным программным обеспечением может меняться, новые версии контроллеров могут не поддерживаться вашей версией ПО. За обновлением обращайтесь в службу техподдержки.

Видеонаблюдение работает в ПО-клиенте под Windows и позволяет сопоставить события доступа с видеорядом, хранящимся в DVR или видеосервере.

- Получение видео с привязкой к событию
- Отображение окна, содержащего информацию о произошедшем событии, видео с камеры, и фото сотрудника
- Выполняет архивацию и синхронизирует видеоряд на DVR с историей событий доступа.
- Устанавливать позицию поворотных камер, разрешение камер (PTZ) по событию доступа
- До 64 видеокамер в одном окне на рабочем месте СКУД, немедленная блокировка карточки (идентификатора)
- Экспорт видео и изображений
- Поддержка DVR-ов и NVR-ов Dahua, Hikvision, RCI, Tecstar, Pinetron и Partizan.
- Работа с системой видеонаблюдения "Линия" с поддержкой IP камер

Возможности

Основой программной части системы является ПО "ProxWay Web", которая служит для настройки контроллеров, персонала, получения и отображения событий, и СУБД (система управления базами данных) MS SQL Server, которая служит для хранения данных обо всех настройках, а также событий доступа, полученных от контроллеров.

Серверная часть ПО "ProxWay Web" устанавливаемая на одном компьютере. Поддерживает управление большим количеством дверей, обслуживаемых дверными контроллерами PW-400, PW-560 ориентированных на работу с одной или двумя дверями.

К входным контактам контроллеров можно подключать считыватели бесконтактных карточек, датчики и кнопки запроса на выход с нормально замкнутыми и нормально

разомкнутыми контактами, а к выходным контактам - исполнительные механизмы - замки, турникеты и т.д.

Для сопряжения программной части с аппаратной частью системы используется интерфейс Ethernet (LAN - проводная компьютерная сеть или WLAN - беспроводная компьютерная сеть), RS485, RS232 и USB.

IP контроллеры требуют минимальной предварительной конфигурации - достаточно выполнить настройку коммутатора контроллера с помощью ПО "Конфигуратор" с использованием стандартного кабеля USB.

При соответствующей настройке IP контроллеров обеспечивается:

- работа со статическим или динамическим (DHCP) IP адресом;
- работа с двумя адресами сервера СКУД- основным и резервным. Допускается указание IP-адреса или DNS-адреса (доменного имени компьютера);
- Работа через сеть Интернет (обслуживание удаленных филиалов) с возможностью резервирования путей в Интернет через второй маршрутизатор (роутер);

Более подробное описание возможностей контроллеров дается в соответствующей документации.

Программное обеспечение "ProxWay Web" работает под управлением Windows 7 и выше (вплоть до Windows 10).

Программно-аппаратный комплекс "ProxWay Web" является современной профессиональной системой безопасности, который обеспечивает комплексное решение множества задач при минимальных затратах и простоте в эксплуатации.

Об этом документе

Данный документ в полной мере описывает процесс установки, настройки и использования программного обеспечения системы контроля и управления доступа "ProxWay Web".

Документ содержит как информацию для установщиков, так и руководство пользователя системы. Для изучения необходимо выбрать те разделы, которые соответствуют поставленной задаче.

Разделы, касающиеся принципов построения системы и ее функционирования, рекомендуется изучить как установщикам, так и пользователям. Другие разделы предназначены либо для пользователей, либо для установщиков.

Важные замечания для установщиков

Пожалуйста, прочтите данный документ, даже если Вы считаете себя профессионалом в области систем контроля и управления доступом. "ProxWay Web", как и любая другая система, имеет множество особенностей, без знания которых невозможно правильно настроить и эксплуатировать систему.

Изучив внимательно руководство, Вы всегда сможете найти в дальнейшем ответы на возникающие в процессе работы вопросы. Если же данный документ не в состоянии решить возникшую у вас проблему, то обратитесь непосредственно к компании-разработчику за консультацией.

Термины и понятия

Идентификатор

В системах управления доступом каждый пользователь имеет идентификатор с уникальным кодом. Идентификаторы могут иметь вид пластиковой карточки, брелока и др.

Считыватель

Для чтения кодов идентификаторов предназначены считыватели, подключаемые к контроллеру СУД.

Существует несколько распространенных типов идентификаторов и считывателей для них. При подключении к контроллеру важно, чтобы соответствовал тип интерфейса между считывателем и контроллером.

PIN код

Если считыватель имеет встроенную клавиатуру, то в качестве идентификатора может выступать код, вводимый с клавиатуры. Обычно этот код называют PIN кодом, он может являться самостоятельным идентификатором или служить дополнением к карточке или брелоку, тогда после предъявления карточки считыватель "ожидает" ввода PIN кода.

Дверь

Место, точка доступа, где непосредственно осуществляется контроль доступа (например, дверь, турникет, кабина прохода, оборудованные необходимыми средствами контроля).

Точка доступа

См. Дверь

Точка прохода

Точка прохода – это логическая единица СУД, управляющая проходом через дверь в одном направлении и включающая в себя считыватель, контроллер (или часть контроллера), исполнительный механизм. Таким образом, турникет с контролем прохода в обе стороны составляет две двери, а дверь со считывателем только с одной стороны – одну точку прохода. Дверь, состоящая из двух точек прохода, называется двусторонней, а дверь, состоящая из одной двери – односторонней.

Кнопка запроса на выход

В случае односторонней двери для выхода из помещения используется кнопка, подключенная к контроллеру – кнопка запроса на выход. Открытие двери любым другим способом: нажатием кнопки на электрозамке, с помощью ключа и т.д. – приводит к возникновению события ВЗЛОМ ДВЕРИ.

Кнопка запроса на выход может также использоваться для дистанционного открывания двери.

Дверной контакт

Правильно спроектированная СУД должна контролировать состояние двери: положение дверного полотна, стрелы шлагбаума, ротора турнкета и т.д. Благодаря этому СУД может предотвращать ситуации, когда по одному идентификатору проходит несколько человек, дверь после прохода пользователя осталась открытой и т.д.

Для этих целей ко входу контроллера подключается магнитный датчик закрытия двери, датчик положения ротора турнкета, датчик положения стрелы шлагбаума. Вход, к которому подключаются эти датчики, называется вход для дверного контакта.

Antipassback

Для предотвращения ситуации, когда один пользователь, пройдя через дверь, управляемую СКУД, передает свой идентификатор другому, в контроллере предусмотрена функция антидубль. Если эта функция включена, то контроллер отслеживает положение идентификатора – внутри/снаружи. При попытке повторного прохода в одном направлении контроллер СУД отказывает в доступе и генерирует сообщение "В ДОСТУПЕ ОТКАЗАНО, АНТИДУБЛЬ".

Включить функцию антидубль можно, только если контроллер управляет двусторонней дверью.

Глобальный Antipassback

Отслеживание перемещения идентификатора через все подконтрольные двери. При глобальном Antipassback выполняется разделение объекта на зоны доступа, проход в которые возможен через несколько дверей. При попытках повторного прохода, несанкционированного использования идентификатора в данных зонах контроллеры СКУД отказывают в доступе и генерируют сообщение ГЛОБАЛЬНЫЙ ANTI PASSBACK: В ДОСТУПЕ ОТКАЗАНО.

Интервал "время двери"

При нарушении дверного контакта, соответствующая точка прохода переходит в режим "Тревога". Тревога не включается, если контакт нарушен во время интервала "время двери". Интервал начинается, когда контроллер разрешает проход пользователю. Длительность интервала задается при программировании. Время двери заканчивается при нарушении и последующем восстановлении дверного контакта.

Попытка подбора идентификатора или PIN кода

В контроллере предусмотрена функция, включающая режим тревоги, если несколько раз подряд был предъявлен незарегистрированный в системе идентификатор или PIN код. Предъявление зарегистрированного идентификатора или PIN кода сбрасывает счетчик количества попыток подбора идентификатора. При программировании контроллера можно включить эту функцию и задать количество предъявлений.

Расписания

При настройке прав доступа пользователей указываются интервалы времени и даты, по которым разрешается проход.

В контроллере может храниться до 250 временных интервалов, из которых можно составить до 250 недельных расписаний.

Кроме того, существуют праздничные дни, встречающиеся раз в году, таких дат в контроллере может быть задано до 190.

Загрузка

После программирования входов, выходов, прав доступа для владельцев идентификаторов и других параметров необходимо выполнить загрузку контроллера. При загрузке данные о настройках попадают из компьютера в контроллер.

Тестовые сигналы и тестовый период

Коммуникатор IP контроллера работает в режиме нотификации, то есть при наличии события (проход, нарушение шлейфа) инициируется передача данных на сервер СКУД.

Для отслеживания состояния каналов связи между контроллером и сервером СКУД используются периодические тестовые сигналы – специальные пакеты данных извещающие сервер о работоспособности контроллера. Инициатор их отправки – контроллер. Сервер СКУД контролирует приход таких сигналов в заданный промежуток времени, называемый тестовым периодом.

УСПК (Картоприемник)

Устройство сбора проксимити карт. Специальное устройство, работающее совместно с контроллером доступа. Предназначено для сбора недействительных проксимити карт сотрудников, проксимити карт посетителей при их выходе, и, для предоставления доступа сотрудникам с действительными идентификаторами (при этом идентификатор возвращается сотруднику).

Установка и планирование системы "ProxWay Web"

Данный раздел предназначен, в основном, для установщиков и администраторов системы. Операторам системы можно изучить данный раздел с целью ознакомления с характеристиками среды, в которой работает система.

Рабочая среда

Программное обеспечение "ProxWay Web" рассчитано на работу под управлением ОС семейства Windows. Другие операционные системы непригодны для работы "ProxWay Web".

Минимальная конфигурация технических и программных средств

Для работы ПО "ProxWay Web" требуется один компьютер. Так как в состав системы входят IP контроллеры, то необходимо также наличие локальной сети Ethernet, в которой должен использоваться протокол TCP/IP.

Для работы программного обеспечения требуются следующие технические и программные средства:

Процессор	Оперативная память	Жесткий диск (свободное место)	Монитор	Сеть	Операционная система
Intel Celeron Core Duo, от 2 GHz или равнозначный ему AMD	2048 MB	4 GB и более	1280x1024, highest 32bit	Fast100Mb Ethernet, протокол TCP/IP	Windows 7 (кроме Starter Edition), Windows 2008 Server, Windows 8, Windows 2012 Server, Windows 10, Windows 2016 Server

Установка ПО "ProxWay Web" на ПК

Программное обеспечение состоит:

- из сервиса Windows (т.н. серверная часть), работающего с БД и оборудованием СКУД,
- Web сервера, обслуживающего работу клиентских мест в браузере
- Клиентских мест Windows, предназначенных для тонкой настройки функций системы
- Сервера Desktop, обеспечивающего работу с настольным USB считывателем в браузере

Установка и первый запуск "ProxWay Web" должны выполняться пользователем с правами администратора.

Перед установкой ПО рекомендуется прочитать руководство по установке, файл Readme.html на компакт-диске с дистрибутивом ПО "ProxWay Web".

Процесс установки

Описание процесса установки программного обеспечения – серверного и клиентского места, Web сервиса, ручной установки SQL сервера размещено на инсталляционном диске в формате html (см. файл Readme.html).

Также описание может быть открыто по выбору пункта меню "Указания по установке" инсталлятора:



Планирование системы

Общие рекомендации

До начала программирования определите функции системы и каждого из контроллеров, их режимы работы, количество и типы групп доступа, соответствующие им временные профили.

После того, как Вы все это сделаете, можно приступить непосредственно к программированию системы. Рекомендуется последовательность действий, описанная ниже.

Предполагается, что нижеследующие рекомендации и материалы данного подраздела адресованы администратору системы, определяющему стратегию и тактику работы. Рекомендуется соблюдение следующих несложных правил, которые облегчат вашу жизнь:

1. До начала программирования системы, а также при внесении любых коррективов в конфигурацию системы, предварительно составьте четкий план своих действий, распишите необходимую для этого последовательность шагов. Необдуманные действия могут повлечь за собой необходимость частичного или полного восстановления системы. Система "ProxWay Web" достаточно проста в работе, однако, за счет обширного набора предоставляемых возможностей, даже опытный пользователь может запутаться в функциях и установках.
2. При возникновении аварийных ситуаций либо восстановите состояние системы из архива, либо свяжитесь со своим установщиком для получения необходимой консультации.
3. Без необходимости не отключайте устройства друг от друга, поскольку в этом случае может возникнуть несоответствие между информацией, хранящейся в

них, и вытекающая отсюда необходимость повторной загрузки. Эта операция проста, однако, до выяснения несоответствия, Вы можете получать эффекты, совсем Вами не запланированные. Кроме того, контроллеры могут хранить жестко ограниченное количество событий, которые компьютер постоянно вычитывает, сохраняя в своих базах данных. В случае длительного отключения контроллеров, самые старые события могут быть безвозвратно утеряны.

4. Регулярно (хотя бы один раз в неделю, а лучше и чаще) создавайте резервную копию базы данных системы. Это поможет восстановить систему при сбоях и неполадках ПК. Восстановление базы данных заново вручную может потребовать нескольких недель.
5. Операторам "ProxWay Web" предоставьте минимальные права доступа, необходимые для выполнения ими своих функций. В противном случае, оператор, не изучивший работу некоторых компонентов ПО, но имеющий к нему доступ, может своими необдуманными действиями привести программное обеспечение в нерабочее состояние.

Работа с программным обеспечением

В этом разделе приведена информация по работе с программным обеспечением системы.


Вход в систему

Для входа в систему запустите web-браузер, и в адресную строку введите IP адрес или доменное имя компьютера, на котором развернут "ProxWay Web".

Рекомендованные браузеры: GoogleChrome, MozillaFirefox, Opera, IE10 и выше, Edge, Safari.

Для увеличения безопасности работы с Web сервером рекомендуется использовать протокол https, установив для этого SSL сертификат. За детальной инструкцией обращайтесь в службу технической поддержки

На экране появится окно входа в систему:



1.5.5945

По умолчанию:

имя пользователя (логин) **admin**
пароль **admin**

Обязательно измените пароль!!!

После загрузки на экране откроется главная страница:



Рабочие места системы



1.5.5945

Функции системы объединены в логические группы, которые называются "Роли".

Роль "Администратор"

Создание операторов системы, настройка их прав и доступных им объектов – дверей, контроллеров, событий, персонала, идентификаторов и т.д. (область видимости).

Роль "Инсталлятор"

Добавление и настройка оборудования – контроллеров, дверей. Обновление версий микропрограмм, проверка работы оборудования.

Роль "Охранник"

Просмотр событий, фотоверификация, управление дверьми.

Роль "Управление персоналом"

Настройка структуры предприятия ("дерево персонала и отделов"), прав доступа, расписаний, добавление персонала.

Роль "Бюро пропусков"

Типовые задачи бюро пропусков – добавление и удаление пропусков, выдача идентификаторов, управление посетителями.

Роль "Отчеты"

Отчеты по персоналу, рабочему времени, оборудованию, истории событий и настройкам системы.

Настройка операторов системы. Роль "Администратор"

Для защиты системы от несанкционированного вмешательства предусмотрена регистрация оператора при входе в систему. В зависимости от ролей и прав доступа, установленных Администратором системы, оператор получает доступ различным функциям системы.

После установки ПО в системе существует только пользователь Администратор, с логином **admin** и паролем **admin** по умолчанию.

Настоятельно рекомендуем сменить пароль!!!


Добавление операторов системы

Выберите пункт меню  , чтобы добавить оператора системы.

В появившемся окне введите имя пользователя, логин для входа в систему, пароль и повтор пароля.

Далее следует указать роли оператора и функции ролей к которым оператор будет иметь доступ.


Например, если отключить функцию "Управление дверьми" оператору с ролью "Охранник", то он сможет только просматривать журнал событий и окно фотоверификации, но не может управлять дверьми, так как это окно у него будет отсутствовать:




Определение разрешенных элементов системы для оператора

С помощью разграничения области видимости, можно каждому оператору назначить свои элементы системы. Например, на предприятии есть удаленный офис или филиал и можно настроить область видимости, так, что для одного оператора будут видны события, контроллеры и сотрудники только с филиала, для второго – только с центрального офиса.


Для настройки области видимости в свойствах оператора есть три функции "Список сотрудников", "Список дверей" и "Список оборудования".




Нажмите кнопку "Список сотрудников". В появившемся окне выберите сотрудников, с которыми будет работать данный оператор.



Нажмите кнопку "Двери". В появившемся окне выберите двери, которые будут доступны оператору.



Нажмите кнопку "Список оборудования". В появившемся окне выберите контроллеры, с которыми сможет работать данный оператор.



Фильтрация происходит по условию "И". Например, будет отображено событие о доступе, если и сотрудник, и контроллер, и дверь добавлены в список разрешенных.


Настройки вида окна для охранников

Для оператора системы с ролью "Охрана" можно настроить дополнительные параметры отображения событий в окнах "Журнал событий" и "Фотоверификация".


Настройки вида журнала событий

С помощью фильтра событий, отсеивающего ненужные события, можно настроить для оператора системы вывод только важных событий в журнале событий.

Чтобы настроить параметры журнала событий отметьте оператора и нажмите кнопку "Настройка оператора", затем в подразделе "События" нажмите кнопку "Фильтр".



В появившемся окне выберите необходимые двери и категории событий, которые будут отображены в журнале событий.




Чтобы настроить колонки с информацией, отображаемых в журнале событий в подразделе "События", нажмите кнопку "Колонки".

В появившемся окне выберите колонки, которые будут выводиться в журнале событий


Настройки вида фотоверификации

С помощью фильтра событий, отсеивающего ненужные события, можно привязать к каждой ячейке фотоверификации свои двери. Например, на предприятии имеются две проходные. Как следствие Вы можете настроить окно фотоверификации размером 1x2, так, что в первую ячейку будут попадать события с первой проходной, а во вторую – со второй проходной.

Чтобы настроить параметры фотоверификации, отметьте оператора , нажмите кнопку "Настройка оператора", затем в подразделе "Фотоверификация" установите количество ячеек (1x1, 2x1, 2x2).



Далее в каждой из ячеек следует нажать кнопку "Фильтр"  и установить параметры выводимых событий – выбрать необходимые двери и категории событий для отображения.



Чтобы настроить колонки с информацией, отображаемой в ячейках фотоверификации, в подразделе "Фотоверификация" нажмите кнопку "Колонки".

В появившемся окне выберите колонки, которые будут выводиться в журнале событий:

The screenshot shows the ProxWay WEB interface. On the left sidebar, there are four menu items: Управление операторами, Управление дверьми, Оборудование, and Дополнительные поля событий. The main content area has a title 'Нет группировки' (No grouping) and displays a single user icon labeled 'admin' with a checked checkbox next to it. To the right, a panel titled 'События: Колонки' (Events: Columns) lists various event fields with checkboxes. Most checkboxes are checked, including 'Дата и время', 'Сотрудник', 'Место', 'Событие', 'Идентификатор', 'Отдел', 'Должность', 'Табельный номер', 'Температура', and 'Маска'. A search bar is at the top of this panel.

Управление и отображение состояния дверей

Перейдите в раздел "Управление дверьми" (Слева на панели). Будет отображено текущее состояние дверей.

The screenshot shows the 'Manage doors' section of the ProxWay WEB interface. The sidebar includes 'Управление операторами', 'Управление дверьми' (selected), and 'Контроллеры'. The main content area shows two door status icons: 'Двери PW-400 (ШОУРУМ)' and 'Двери PW-560 (ШОУРУМ)'. Both doors are shown in a closed state.

Для смены режима работы дверей отметьте их , и, далее, в главном меню, выберите соответствующую команду.

Доступны следующие команды:

Норма – возврат двери в дежурный режим. Команда посылается для выведения двери из состояний свободного прохода и блокировки, включенных с компьютера. Не действует в случаях, если вышеуказанные состояния вызваны нажатием кнопок, подключенных к шлейфам контроллера.

Впустить, выпустить – команды, вызывающие открытие двери (на вход и на выход). При ее получении контроллер регистрирует событие "Точка доступа открыта по запросу оператора", отпирает замок и переходит в режим предоставления доступа.

Свободный проход – команда, вызывающая переход двери в режим "Свободный проход". Для возврата двери в дежурный режим, необходимо послать команду "Норма".

Блокировка – команда, вызывающая переход двери в режим "Блокировка". Для возврата двери в дежурный режим, необходимо послать команду "Норма".

Пожарная разблокировка – групповая команда, переводящая все двери в режим свободного прохода.

Блокировка ВСЕХ дверей – групповая команда, переводящая все двери в режим блокировки.

Норма ВСЕХ дверей – групповая команда для возврата всех дверей в дежурный режим.


Все возможные состояния двери и их отображение приведено в следующей таблице.

Таблица состояний дверей и их отображение в виде пиктограмм

Название				
Норма двери		Датчик двери в норме		Датчик двери нарушен
	Офис		Офис	
Тревога		Датчик двери в норме. Доступ возможен только после отмены тревоги со СКУД, либо идентификатором с признаком "Отмена тревоги"		Датчик двери нарушен. Следует отменить тревогу со СКУД, либо идентификатором с признаком "Отмена тревоги".
	Офис		Офис	
Блокировка		Датчик двери в норме. Доступ возможен только по идентификаторам с признаком "Служба безопасности".		Датчик двери нарушен.
	Офис		Офис	
Блокировка и тревога		Датчик двери в норме. Доступ возможен только по идентификаторам с признаком "Служба безопасности".		Блокировка и тревога. Датчик двери нарушен. Следует отменить тревогу со СКУД, либо идентификатором с признаком "Отмена тревоги".
	Офис		Офис	


Свободный проход		. Датчик двери в норме.		Датчик двери нарушен.
Неправильность		Неправильность контроллера или нет связи с контроллером		

В главном меню также доступны поиск двери по названию и управление порядком отображения групп дверей.



Управление и отображение состояния контроллеров

После добавления устройств, смены их конфигурации или правил доступа персонала, следует выполнить загрузку контроллеров. Для этого отметьте контроллеры и нажмите кнопку "Загрузить настройки".



Все возможные состояния контроллеров и их отображение приведено в следующей таблице

Таблица состояний контроллеров и их отображение в виде пиктограмм

Норма	Состояние	Описание
Норма	 Офис	Контроллер работает в штатном режиме
Неисправность батареи	 Офис	Проблема с батареей. Неисправность батареи, батарея разряжена, или нарушен соответствующий вход контроллера
Отсутствие сети 220В	 Офис	Отсутствие 220В, или нарушен соответствующий вход контроллера
Вскрытие корпуса	 Офис	Несанкционированный доступ к плате контроллера
Общая неисправность контроллера	 Офис	Потеря связи, или контроллер находится в состоянии "Инициализация".
Тревога	 Офис	Взлом двери, подбор кода идентификатора и т.д.


Добавление и настройка устройств и дверей. Роль "Инсталлятор"

Добавление контроллеров


В данный раздел следует заглянуть в первую очередь. Для корректной работы с оборудованием необходимо добавить контроллеры, двери и указать, к каким контроллерам какие двери подключены, их тип (односторонняя, двусторонняя), и параметры.

Для каждой двери следует задать схему подключения исполнительных устройств. Схема подключения определяет тип входного и выходного замка двери, время его включения, а также режимы использования шлейфов и выходов.


Перейдите в раздел "Устройства" (Слева на панели). Добавить оборудование можно двумя способами – автоматически, после поиска в локальной сети или вручную, указав тип устройства и его серийный номер.





Выберите пункт меню , будет открыта панель поиска:



Щелкните левой кнопкой мыши на найденном устройстве, будут открыты его свойства:




Введите название устройства и добавьте категорию группировки устройства.



Нажмите "OK", чтобы сохранить изменения.

Для того, чтобы закрыть панель поиска нажмите на неё кнопку


Чтобы добавить устройство вручную выберите пункт меню , будет открыто окно параметров нового контроллера. Введите название устройства, выберите тип контроллера, введите серийный номер и добавьте категорию группировки устройства. Нажмите "OK", чтобы сохранить изменения.



В главном меню окна также доступны возможности поиска устройства по названию, просмотра свойств выбранного устройства, удаления устройства и управления порядком отображения устройств по группам.

Управление и отображение состояния контроллеров

После добавления устройств, смены их конфигурации или правил доступа персонала следует выполнить загрузку контроллеров. Для этого отметьте контроллеры и нажмите кнопку "Загрузить настройки".




Все возможные состояния контроллеров и их отображение приведено в следующей таблице

Таблица состояний контроллеров и их отображение в виде пиктограмм


Состояние	Описание
Норма	Контроллер работает в штатном режиме  Офис
Неисправность батареи	Проблема с батареей. Неисправность батареи, батарея разряжена, или нарушен соответствующий вход контроллера  Офис
Отсутствие сети 220В	Отсутствие 220В, или нарушен соответствующий вход контроллера  Офис
Вскрытие корпуса	Несанкционированный доступ к плате контроллера  Офис
Общая неисправность контроллера	Потеря связи, или контроллер находится в состоянии "Инициализация".  Офис
Тревога	Взлом двери, подбор кода идентификатора и т.д.  Офис

Обновление микропрограммы устройства


Перейдите в раздел "Контроль версий" (Слева на панели). Отметьте один или несколько контроллеров доступа одного типа и нажмите кнопку "Загрузка микропрограммы".



В появившемся окне нажмите кнопку "Загрузка" и укажите путь к файлу микропрограммы.



После нажатия кнопки "OK" будет выполнена загрузка микропрограммы в отмеченные контроллеры. Прогресс загрузки отображается под иконкой контроллера, в виде индикатора.




Добавление дверей


Перейдите в раздел "Двери" (Слева на панели). Нажмите кнопку "Добавить"



Укажите название, выберите устройство, к которому будет подключены элементы данной двери. Далее становятся доступны к выбору схемы подключения. Они определяют типы реакций входов, режимы работы выходов контроллера, и работу антиспассбэка (запрета повторного прохода)




Добавьте созданные двери в группы. Группы предназначены для описания структурных единиц объекта, например, группа "Первый этаж", "Второй этаж" и т.д.



В дальнейшем, название группы можно будет изменить.

Чтобы изменить параметры двери по умолчанию, нажмите кнопку "Поведение и таймауты". В открывшемся окне можно установить следующие параметры:



Время прохода - время, в течение которого при разрешенном доступе дверь должна открыться и затем закрыться. Это определяется нарушением и последующим восстановлением датчика прохода.

Тревога при взломе – при выключенном опции дверь и контроллер не будут переходить в состояние "Тревога", если датчик прохода был неожиданно нарушен.


Тревога, если дверь осталась открытой – при выключенном опции дверь и контроллер не будут переходить в состояние "Тревога", не будет блокироваться проход, если дверь была открыта слишком долго.

Контролировать попытки подбора кода – количество неправильных кодов (карточек), введенных за небольшой отрезок времени, при превышении которого контроллер переходит в состояние "Тревога".


Время ожидания ввода PIN-кода – каждое направление прохода может быть оснащено считывателем с клавиатурой для ввода PIN-кодов. Для того чтобы войти в такие двери, необходимо не только подносить карточку к считывателю, но и вводить этот код.

Чтобы включить контроль ввода PIN-кода установите достаточное время ожидания, например, 15 секунд, чтобы выключить – установите время 0 секунд.


В систему ProxWay Web интегрированы биометрические устройства, производства компаний "ZKTeco", "Biosmart", "Anviz", работающих как биометрические считыватели. Чтобы настроить параметры биометрических устройств, нажмите кнопку "Биометрические устройства" в свойствах для данной двери. В открывшемся окне следует установить для направлений "вход" и "выход" двери тип используемого биометрического устройства, его IP адрес (или серийный номер для оборудования ZLTeco), порт – для управления и загрузки данных:




В главном меню окна доступен поиск двери по названию, просмотр свойств выбранной двери (двери), удаление двери и управление порядком отображения групп дверей.



Чтобы переименовать группу наведите курсор на её название и нажмите на иконку .




В появившемся поле введите новое название группы:



Управление и отображение состояния дверей

Для смены режима работы дверей отметьте их , и, далее, в главном меню, выберите пункт "Управление".



Доступны следующие команды:

Впустить, выпустить – команда, вызывающая открытие двери (на вход и на выход). При ее получении контроллер регистрирует событие "Дверь открыта по запросу оператора", отпирает замок и переходит в режим предоставления доступа.

Норма – возврат двери в дежурный режим. Команда посыпается для выведения двери из состояний свободного прохода и блокировки, включенных с компьютера. Не действует в случаях, если вышеуказанные состояния вызваны нажатием кнопок, подключенных к шлейфам контроллера.

Свободный проход – команда, вызывающая переход двери в режим "Свободный проход". Для возврата двери в дежурный режим, необходимо послать команду "Норма".

Блокировка – команда, вызывающая переход двери в режим "Блокировка". Для возврата двери в дежурный режим, необходимо послать команду "Норма".


После добавления дверей, смены их конфигурации или правил доступа персонала следует выполнить загрузку контроллеров. Для этого отметьте двери и нажмите кнопку "Загрузить настройки".

Все возможные состояния двери и их отображение приведено в следующей таблице.

Таблица состояний дверей и их отображение в виде пиктограмм

Название				
Норма двери		Датчик двери в норме Офис		Датчик двери нарушен Офис
Тревога		Датчик двери в норме. Доступ возможен только после отмены тревоги со СКУД, либо идентификатором с признаком "Отмена тревоги"		Датчик двери нарушен. Следует отменить тревогу со СКУД, либо идентификатором с признаком "Отмена тревоги".
Блокировка		Датчик двери в норме. Доступ возможен только по идентификаторам с признаком "Служба безопасности".		Датчик двери нарушен.
Блокировка и тревога		Датчик двери в норме. Доступ возможен только по идентификаторам с признаком "Служба безопасности".		Блокировка и тревога. Датчик двери нарушен. Следует отменить тревогу со СКУД, либо идентификатором с признаком "Отмена тревоги".
Свободный проход		. Датчик двери в норме. Офис		Датчик двери нарушен.
Неисправность		Неисправность контроллера или нет связи с контроллером Офис		

Управление вызывными панелями BAS-IP



Для автоматического добавления вызывных панелей в ПО ProxWay WEB необходимо в сетевых настройках BAS-IP указать IP адрес вашего компьютера на котором установлено ПО ProxWay.

Пример

Для вызывной панели AV-07.

Зайти в меню «Интерком-Расширенные» и указать ip адрес сервера ProxWay

Для вызывной панели АА-12 и других.

The screenshot shows the basIP web interface. The left sidebar has icons for Dashboard, Network (selected), Panel, Apartments, Access management, Forward, Advanced, Logs, Security, and System. The main content area shows the current device date/time as 1970-01-03 23:37:37. Under the Network section, there are two checkboxes: 'Set time automatically' (checked) and 'Custom NTP' (checked). The URL field contains 192.168.1.22. Below that, the Timezone is set to UTC+03:00. There is also a section for 'Manual date and time setting' with Date/time set to 1970-01-03 23:37 and Timezone set to UTC+03:00. At the bottom, there is a 'Management system' section with a 'SUBMIT' button. It includes a checkbox for 'Use BAS-IP Link server' (checked), a URL field containing http://192.168.1.22, a password field with five asterisks, and two checkboxes for 'Send realtime logs to server' and 'Heartbeat to server' (both checked).

Зайти в меню «Network» и в разделе Management system выставить данные, как показано на скриншоте ниже

The screenshot shows the BAS-IP configuration interface. On the left, a sidebar lists options: Dashboard, Network (selected), Panel, Apartments, Access management, Forward, Advanced, Logs, Security, and System. The main area displays network settings: Current device date/time: 1970-01-03 23:40:00, Set time automatically (checked), Custom NTP (checked), URL: 192.168.1.22, Timezone: UTC+03:00, and a section for Manual date and time setting with Date/time: 1970-01-03 23:40 and Timezone: UTC+03:00. Below this is a Management system section with a SUBMIT button. It includes a checkbox for Use BAS-IP Link server, URL: http://адрес.proxway (with a placeholder), Password: *****, and checkboxes for Send realtime logs to server and Heartbeat to server.

После этих настроек вызывная панель BAS-IP добавится в ProxWay WEB.

Для настройки панели необходимо выделить панель и нажать кнопку свойства.

The screenshot shows the ProxWay WEB interface. The left sidebar includes links: Оборудование, Устройства, Контроль версий, Двери, Лифты, and Вызывные панели (selected). The main area shows a list titled 'Нет группировки' with one item: AV07, which has a checked checkbox next to it. To the right is a 'Свойства вызывной панели' (Properties of the intercom panel) panel. It contains fields for Название (AV07), IP адрес (192.168.1.40), SIP адрес (msg@192.168.1.40:5060), Логин (admin), Пароль (*****), Группа (без группировки), Настройка адреса (unchecked), Здание (1), Подъезд (1), and Порядковый номер (2). Buttons at the bottom include OK, Отмена, Инсталлятор, and Выход.

В настройках вызывной панели необходимо указать IP адрес и логин\пароль.

Для смены логического адреса необходимо поставить галочку «Настройка адреса» и задать необходимые значения.

Роль "Охранник"

Данный тип рабочего места оператора предназначено для оперативного мониторинга событий, фотоверификации и управление дверьми.

Мониторинг событий

В процессе эксплуатации системы происходят определенные события: вход и выход сотрудника, открытие и закрытие двери и пр. Все эти события регистрируются в журналах контроллеров и далее по компьютерной сети передаются на центральный сервер и могут быть отображены на рабочих местах пользователей.

Перейдите в раздел "События" (Слева на панели). Будет отображен текущий журнал событий.

	Дата и время	Дата	Время	Сотрудник	Место	Событие	Идентификатор
События	05.09.2018 12:56:18	05.09.2018	12:56:18		Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	0000263F95
Фотоверификация	05.09.2018 12:53:23	05.09.2018	12:53:23		Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	0000263F95
Управление дверьми	05.09.2018 12:52:45	05.09.2018	12:52:45		Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	0000263F95
	05.09.2018 08:55:43	05.09.2018	08:55:43		Двери PW-560 (Шоурум) - выход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	AAAAAAA00
	05.09.2018 08:55:43	05.09.2018	08:55:43		Двери PW-560 (Шоурум) - вход	Переход в режим СВОБОДНОГО ПРОХОДА	
	05.09.2018 08:55:43	05.09.2018	08:55:43		Двери PW-560 (Шоурум) - выход	Переход в режим СВОБОДНОГО ПРОХОДА	
	05.09.2018 08:55:43	05.09.2018	08:55:43		PW-560 (Шоурум)	Перезапуск контроллера по восстановлению питания	
	05.09.2018 08:55:39	05.09.2018	08:55:39		PW-L (Шоурум)	Перезапуск контроллера по восстановлению питания	
	05.09.2018 08:55:39	05.09.2018	08:55:39		PW-A (ШОУРУМ)	Перезапуск контроллера по восстановлению питания	
	05.09.2018 08:55:36	05.09.2018	08:55:36		PW 400 (ШОУРУМ)	Питание 220В восстановлено	
	05.09.2018 08:55:36	05.09.2018	08:55:36		PW 400 (ШОУРУМ)	Аккумулятор заряжен	
	05.09.2018 08:55:36	05.09.2018	08:55:36		PW 400 (ШОУРУМ)	Перезапуск контроллера по восстановлению питания	

Окно содержит такие данные:

- дату и время события;
- фото и Ф.И.О. владельца карточки;
- дверь, где произошло событие или зарегистрировавший событие контроллер;
- текст сообщения о событии;
- идентификатор, вызвавший событие.

Настройка отображаемых полей для операторов системы производится в рабочем месте "Администратор".

Для того чтобы быстро отфильтровать события в журнале, выберите пункт "Поиск" в главном меню, и далее в появившемся поле для ввода введите ключевое слово или его часть.

Например, фильтрация события "Доступ запрещен"

	Дата и время	Дата	Время	Сотрудник	Место	Событие	Идентификатор
События	05.09.2018 12:56:18	05.09.2018	12:56:18		Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	0000263F95
Фотоверификация	05.09.2018 12:53:23	05.09.2018	12:53:23		Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	0000263F95
Управление дверьми	05.09.2018 12:52:45	05.09.2018	12:52:45		Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	0000263F95
	05.09.2018 08:55:43	05.09.2018	08:55:43		Двери PW-560 (Шоурум) - выход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	AAAAAAA00
	04.09.2018 16:21:53	04.09.2018	16:21:53		Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	00002659EE
	04.09.2018 16:21:43	04.09.2018	16:21:43		Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	00002659EE
	04.09.2018 16:13:50	04.09.2018	16:13:50		Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	00002659EE
	04.09.2018 16:13:39	04.09.2018	16:13:39		Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	00002659EE
	04.09.2018 16:12:49	04.09.2018	16:12:49		Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	00002659EE
	04.09.2018 16:03:11	04.09.2018	16:03:11		Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	00002659EE
	04.09.2018 16:02:00	04.09.2018	16:02:00		Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	00009C035C
	04.09.2018 15:19:20	04.09.2018	15:19:20	Тест	Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	A8DE8198D2A034BA
Охранник							
Выход							

Для фильтрации также можно использовать функции быстрой выборки по личности или по точке доступа (двери). Чтобы открыть выборку по личности щелкните в журнале событий по фото или ФИО сотрудника:

	Дата и время	Дата	Время	Сотрудник	Место	Событие	Идентификатор
События	04.09.2018 15:19:20	04.09.2018	15:19:20	Тест	Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход	Доступ запрещен: карточка неизвестна	A8DE8198D2A034BA
Фотоверификация							
Управление дверьми							

Чтобы открыть выборку по двери щелкните в журнале событий по иконке или названию двери:

События

Дата и время	Дата	Время	Сотрудник	Место	Событие
05.09.2018 12:56:18	05.09.2018	12:56:18			Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход Доступ запрещен
05.09.2018 12:53:23	05.09.2018	12:53:23			Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход Доступ запрещен
05.09.2018 12:52:45	05.09.2018	12:52:45			Двери PW-400 (ШОУРУМ) - вход Доступ запрещен
05.09.2018 08:55:43	05.09.2018	08:55:43			Двери PW-560 (Шоурум) - выход Доступ запрещен
05.09.2018 08:55:43	05.09.2018	08:55:43			Двери PW-560 (Шоурум) - вход Переход в режим
05.09.2018 08:55:43	05.09.2018	08:55:43			Двери PW-560 (Шоурум) - выход Переход в режим
05.09.2018 08:55:43	05.09.2018	08:55:43		PW-560 (Шоурум)	Перезапуск
05.09.2018 08:55:39	05.09.2018	08:55:39		PW-L (Шоурум)	Перезапуск
05.09.2018 08:55:39	05.09.2018	08:55:39		PW-A (ШОУРУМ)	Перезапуск
05.09.2018 08:55:36	05.09.2018	08:55:36		PW 400 (ШОУРУМ)	Питание 220В
05.09.2018 08:55:36	05.09.2018	08:55:36		PW 400 (ШОУРУМ)	Аккумулятор
05.09.2018 08:55:36	05.09.2018	08:55:36		PW 400 (ШОУРУМ)	Перезапуск

Выборка по двери

PW 400 (ШОУРУМ)

05.09.2018 12:56:18	05.09.2018 12:56:18	Доступ запрещен: карточка неизвестна	0000263F95
05.09.2018 12:53:23	05.09.2018 12:53:23	Доступ запрещен: карточка неизвестна	0000263F95
05.09.2018 12:52:45	05.09.2018 12:52:45	доступ запрещен: карточка неизвестна	0000263F95
05.09.2018 08:55:36	05.09.2018 08:55:36	Питание 220В восстановлено	
05.09.2018 08:55:36	05.09.2018 08:55:36	Аккумулятор заряден	
05.09.2018 08:55:36	05.09.2018 08:55:36	Перезапуск контроллера... восстановлено питание	
04.09.2018 16:21:53	04.09.2018 16:21:53	Доступ запрещен: карточка неизвестна	00002659EE
04.09.2018 16:21:43	04.09.2018 16:21:43	Доступ запрещен: карточка неизвестна	00002659EE
04.09.2018 16:13:50	04.09.2018 16:13:50	доступ запрещен:	00002659EE

Закрыть

Фотоверификация

Основное назначение фото-верификации – дать возможность оператору сравнить внешность проходящего сотрудника с фотографией в базе данных.

Перейдите в раздел "Фотоверификация" (Слева на панели). В окне отображается информация о новом событии. Также отображается хранящаяся в БД системы фотография пользователя, поднесшего карточку.

События

Фотоверификация

Управление дверьми

Дата и время
13.09.2018 17:03:25

Дата
13.09.2018

Время
17:03:25

Сотрудник
Олег

Место
Офис - вход

Событие
Доступ запрещен: карточка неизвестна

Охранник Выход

Окно фотоверификации можно разделить на несколько частей (до 4 ячеек), в каждой из которых можно отображать события только от определённых дверей.

В левой части ячейки отображается время, Ф.И.О. владельца, место происшествия события и описание события, а в правой – фото.

В окне фото-верификации находятся еще две кнопки: "Блокировать ID" и "Открыть".

Открыть – при нажатии этой кнопки контроллеру посылается команда, вызывающая открытие двери. При ее получении контроллер регистрирует событие "Дверь открыта по запросу оператора", отпирает замок и переходит в режим предоставления доступа.


Чаще всего эту кнопку используют для предоставления доступа сотруднику, который может пройти на территорию, но по какой-либо причине информация об этом отсутствует в контроллере. Например, срочный вызов сотрудника в ночное время. В таком случае сотрудник подносит свою карточку к считывателю, но доступа не получает. Событие приходит на компьютер и отображается в окне фото-верификации. Выяснив, что сотрудник действительно должен быть пропущен, оператор нажимает кнопку "Открыть".

Блокировать ID – передает всем контроллерам команду немедленной блокировки карточки только что вошедшего сотрудника.


Настройка отображаемых полей, количества ячеек и привязки дверей к ячейкам для операторов системы производится в рабочем месте "Администратор".

Управление дверьми

Перейдите в раздел "Управление дверьми" (Слева на панели). Будет отображено текущее состояние дверей.



Для смены режима работы дверей отметьте их , и, далее, в главном меню, выберите соответствующую команду.



Доступны следующие команды:

Норма – возврат двери в дежурный режим. Команда посыпается для выведения двери из состояний свободного прохода и блокировки, включенных с компьютера. Не действует в случаях, если вышеуказанные состояния вызваны нажатием кнопок, подключенных к шлейфам контроллера.

Впустить, выпустить – команды, вызывающие открытие двери (на вход и на выход). При ее получении контроллер регистрирует событие "Дверь открыта по запросу оператора", отпирает замок и переходит в режим предоставления доступа.

Свободный проход – команда, вызывающая переход двери в режим "Свободный проход". Для возврата двери в дежурный режим, необходимо послать команду "Норма".

Блокировка – команда, вызывающая переход двери в режим "Блокировка". Для возврата двери в дежурный режим, необходимо послать команду "Норма".

Пожарная разблокировка – групповая команда, переводящая все двери в режим свободного прохода.

Блокировка ВСЕХ дверей – групповая команда, переводящая все двери в режим блокировки.


Норма ВСЕХ дверей – групповая команда для возврата всех дверей в дежурный режим.

Таблица состояний дверей и их отображение в виде пиктограмм

Название				
Норма двери		Датчик двери в норме Офис		Датчик двери нарушен Офис
Тревога		Датчик двери в норме. Доступ возможен только после отмены тревоги со СКУД, либо		Датчик двери нарушен. Следует отменить тревогу со СКУД, либо идентификатором с

		идентификатором с признаком "Отмена тревоги"		признаком "Отмена тревоги".
Блокировка		Датчик двери в норме. Доступ возможен только по идентификаторам с признаком "Служба безопасности".		Датчик двери нарушен.
Блокировка и тревога		Датчик двери в норме. Доступ возможен только по идентификаторам с признаком "Служба безопасности".		Блокировка и тревога. Датчик двери нарушен. Следует отменить тревогу со СКУД, либо идентификатором с признаком "Отмена тревоги".
Свободный проход		. Датчик двери в норме.		Датчик двери нарушен.
Неисправность		Неисправность контроллера или нет связи с контроллером		

В главном меню также доступны поиск двери по названию и управление порядком отображения групп дверей.



Настройка персонала и правил доступа. Роль "Управление персоналом"

В данном разделе выполняется настройка структуры предприятия ("дерево персонала и отделов), прав доступа (уровней доступа), расписаний, добавление персонала и идентификаторов.

На большинстве предприятий каждый сотрудник входит в какую-нибудь группу, отдел, цех и т.п. Каждая такая группа или отдел выполняет определенные функции и обладает определенными полномочиями. Например, сотрудники отдела безопасности, как правило, имеют неограниченный доступ во все помещения. А вот обычным сотрудникам, например, сотрудникам цеха №1, положено ходить в свой цех, и не положено появляться в других цехах, например, в цехе №2.

Рассмотренные примеры наглядно иллюстрируют тот факт, что иерархия персонала, существующая на предприятии, достаточно точно соответствует правам доступа, которые необходимы сотрудникам для исполнения ими своих обязанностей.

Бывают, конечно, и исключения. Например, начальник цеха №1, в отличие от остальных сотрудников этого же цеха, может находиться в любом помещении, так как некоторые его функции выходят за рамки его цеха. Ему необходимо предоставлять более полный доступ.

Задавать и отслеживать групповой доступ намного удобнее, чем индивидуальный. Ведь в первом случае для определения прав сотрудника достаточно знать его отдел, а их достаточно мало. Поэтому схема доступа будет простой и понятной. Во втором случае, при индивидуальном доступе, необходимо знать каждого сотрудника, все его обязанности и очень осторожно определить его доступ. Полученная схема будет сложной и запутанной.

Поэтому основной массе персонала задавайте групповой доступ. Индивидуальный доступ, в случае необходимости, задавайте только немногим сотрудникам, например, начальникам отделов.

Даже если Вы поначалу не сможете правильно определить, кому давать групповой доступ, а кому – индивидуальный, в любой момент это можно скорректировать. "ProxWay Web" предоставляет возможности для создания и групповых, и индивидуальных уровней доступа.

Первое, что предстоит сделать, это добавить расписания, затем правила для уровней доступа и ввести в базу данных иерархию персонала. Для этого составьте список отделов, цехов и прочих групп с указанием, в состав какого отдела или цеха входит каждая группа. Затем поочередно, начиная с самого высокого уровня, добавьте все группы и отделы.

Внимание!!! После добавления сотрудников, идентификаторов, либо смены правил доступа персонала и посетителей следует выполнить загрузку контроллеров. Для этого следует нажать кнопку "Загрузить настройки".


Доступ персонала: расписания

Важный элемент правила доступа - расписание, ведь именно по нему контроллер определяет, когда можно пропускать сотрудника, а когда нельзя.

Система поддерживает периодические расписания с произвольной длиной периода. Это могут быть однодневные или семидневные недельные расписания, а могут быть и четырехдневные, например, сутки-трое.

После установки системы пользователю уже доступны три расписания – круглосуточно "24/7", "Никогда" и "Недельное 8:00-19:00" (Пн – Вс).

Чтобы добавить расписание перейдите в раздел "Расписания" (Слева на панели). Нажмите соответствующую кнопку "Добавить однодневное", "Добавить недельное", "Добавить периодическое".




Чтобы изменить расписание, выделите его и нажмите кнопку "Свойства" – будет открыто окно редактирования.

После смены параметров существующих расписаний необходимо выполнить загрузку контроллеров. Для этого нажмите кнопку "Загрузить настройки".

Для того, чтобы быстро найти расписание по названию, выберите пункт "Поиск" в главном меню, и далее в появившемся поле для ввода введите ключевое слово, или его часть.


Чтобы удалить расписание выделите его и нажмите кнопку "Удалить".




Добавление расписания, настройка интервалов


После нажатия кнопки "Добавить ..." будет открыто окно редактирования расписания.

В нём следует ввести название расписания и указать разрешенные интервалы, а для периодичного указать количество дней и дату начала действия расписания.







Слева в окне выберите день (ПН, ВТ и т.д.) и, далее нажмите "Добавить" чтобы добавить интервал, во время которого доступ будет разрешен. В появившемся окне укажите значения "Начало" и "Конец" интервала. Для точного указания времени можно использовать текстовое, а не визуальное поле ввода.




Если опция "Применять также к другим дням" включена, то во все нижеследующие дни будет скопирован указанный интервал.




Чтобы заменить интервал, выберите день (ПН, ВТ и т.д.) нажмите "Заменить" и в появившемся окне укажите значения "Начало" и "Конец" интервала.




Если опция "Применять также к другим дням" включена, то во все нижеследующие дни будет скопирован указаный интервал.




Чтобы удалить интервал для определенного дня, нажмите кнопку "X" в соответствующей строке (например, для воскресенья) и в появившемся окне укажите значения "Начало" и "Конец" интервала, которые будут исключены.






Если опция "Применять также к другим дням" включена, то ко всем нижеследующим дням будет применено удаление интервала.



Доступ персонала: уровни доступа


Уровни доступа – правила, по которым контроллер определяет, когда и в какие двери (двери) можно пропускать сотрудника, а когда нельзя. Уровни доступа могут быть назначены сотруднику и отделу сотрудников, а также наследоваться сотрудниками от отделов.

Существуют два типа уровней доступа – постоянный, для сотрудников и временный, для посетителей.



Добавление уровней доступа для сотрудников

Чтобы добавить доступ для сотрудников перейдите в раздел "Уровни доступа" (Слева на панели). Нажмите кнопку "Добавить уровень доступа", чтобы добавить постоянный доступ.



В появившемся окне укажите название правила, а также разрешенные двери (двери), установив возле них , и выберите расписание.


Если двери объединены в группу, то задавать им всем расписание можно группой.

Будет создан уровень доступа. Если он не назначен ни одному сотруднику или отделу сотрудников, то он будет иметь серый цвет и будет возможно его удаление.

Если уровень доступа назначен хотя бы одному сотруднику или отделу сотрудников, то он будет иметь синий цвет и его удаление будет невозможно.


Добавление уровней доступа для посетителей

Чтобы добавить доступ для посетителей перейдите в раздел "Уровни доступа" (Слева на панели). Нажмите кнопку "Добавить временный доступ", чтобы добавить временный доступ.




В появившемся окне укажите название правила, а также разрешенные двери (двери), установив возле них , выберите расписание. Далее установите ограничения количества проходов посетителя через данную дверь или выберите без ограничений

Если двери объединены в группу, то задавать им всем правила можно группой.




Будет создан уровень доступа. Если он не назначен ни одному посетителю, то он будет иметь серый цвет и можно будет его удалить. Если назначен – цвет будет синим и удаление не возможным.




Персонал: отделы


Чтобы добавить отдел верхнего уровня перейдите в раздел "Сотрудники" (Слева на панели). Выберите раздел "Персонал" и нажмите кнопку "Добавить отдел".




В появившемся окне укажите название отдела и уровень доступа, который можно будет использовать для установки группового доступа.



Для того, чтобы добавить подотдел, выберите существующий отдел в дереве отделов и нажмите кнопку "Добавить отдел".




Будет добавлен подотдел




Персонал: сотрудники


Для того, чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите существующий отдел в дереве отделов и нажмите кнопку "Добавить сотрудника".




В появившемся окне укажите Ф.И.О сотрудника и индивидуальный уровень доступа, либо наследование уровня доступа от отдела.



Чтобы добавить фотографию, щелкните на форму фотографии и в появившемся диалоговом окне выберите файл с фото сотрудника.




Далее следует добавить идентификатор сотруднику. Для этого нажмите кнопку “Добавить”.



В появившемся окне выберите устройство регистрации идентификаторов.


Возможна регистрация:

1. Карточек с настольного считывателя, подключаемого по USB.



2. Мобильных идентификаторов по запросу пользователя. Настольный считыватель с пулом мобильных идентификаторов должен быть подключен к компьютеру и на нём должна находиться мастер карта

- a. Сотрудник отправляет запрос из мобильного приложения по e-mail



- b. Полученное письмо обрабатывает администратор системы, копирует ссылку активации с e-mail в форму:

Добрый день.


Прошу предоставить мне мобильный идентификатор для посещения вашего офиса.

<http://pw-plus.ru/access/demand?id=wAMB9lmQ5XB5U62keV4mT7q6gpFRXSuq2wSh6Dkl4FkYV1kGC9LmuWCdKeY2aU1dVaejpaxiud7C%0AxitQPtWj0Q%3D%3D%0A&name=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9>


Спасибо, Евгений.

тд


Нажмите здесь, чтобы Ответить или Переслать



с. далее генерируется ответная ссылка, которую следует отправить по e-mail



3. Со считывателя любого контроллера доступа в системе



После регистрации идентификатора следует задать его дополнительные параметры:

PIN – PIN-код, назначенный карточке. Должен состоять не более чем из шести десятичных цифр.

Некоторые считыватели имеют встроенную клавиатуру. Система предоставляет возможность идентифицировать личность не только с помощью карточки, но и специального клавиатурного кода. В таком случае после поднесения карточки к считывателю, его индикация изменится. В течение времени, указанного в параметрах контроллера, на встроенной клавиатуре считывателя необходимо ввести PIN-код. После ввода кода сотрудник должен нажать на этой же клавиатуре кнопку "#" или дождаться истечения времени ввода PIN-кода. Если введен верный PIN-код, то контроллер откроет дверь и предоставит доступ. В противном случае считыватель выдаст предупреждающий сигнал, в журнале будет зарегистрировано событие "Неверный PIN-код", а дверь останется запертой.

Действителен до – дата истечения срока действия карточки.

Карточка будет действительна до указанной даты. Например, если указать 1 января 2019 года, то последним днем, в который предоставляется доступ по этой карточке, будет 31 декабря 2018 года.

Статус – статус карточки. Карточка может быть действительна, недействительна, заблокирована, утеряна и повреждена.

Доступ предоставляется только для действительной карточки. Карточка является действительной, если имеет статус "Разрешено", а срок ее действия не истек или не ограничен. Карточка должна быть действительной, если она выдана сотруднику, который должен иметь права доступа.

Для недействительной карточки доступ не предоставляется, она даже не загружается в контроллер. Поэтому при поднесении к считывателю недействительной карточки, в журнале регистрируется событие "Карточка неизвестна". Такой статус обычно выставляется для карточек, занесенных в базу данных, но не выданных ни одному сотруднику.

При поднесении заблокированной карточки считыватель выдает предупреждающий звуковой сигнал, а в журнале регистрируется событие "Обнаружена заблокированная карточка". Статус "Заблокирована" рекомендуется указывать для сотрудников, имеющих карточку и права доступа, но по какой-либо причине их появление на территории не ожидается, например, когда сотрудник в отпуске или на больничном.

Статус "Повреждена" аналогична состоянию "Запрещена", но содержит дополнительный смысл для оператора. Статус "Запрещена" рекомендуется указывать для тех карточек и прав доступа, которые выданы новым сотрудникам, но сотрудники их еще не получили.

Статус "Утеряна" должны иметь утерянные карточки. Это облегчает их обнаружение, так как при поднесении к считывателю утерянной карточки, дверь переходит в состояние тревоги, а контроллер активирует тревожный выход.

Если карточка недействительна (запрещена, заблокирована, утеряна или повреждена), то изменение ее дополнительных атрибутов (Снятие тревоги, Служба безопасности, VIP, AntiPassBack) недоступно.

Снятие тревоги – если поставить отметку в поле "Снятие тревоги", то карточка получит право снимать тревогу с двери.

При поднесении такой карточки к считывателю двери, находящейся в тревожном состоянии, контроллер регистрирует событие "Завершение состояния ТРЕВОГА" и переводит дверь в дежурное состояние. Если же к тревожному считывателю поднести карточку, не имеющую права снятия тревоги, то дверь останется в том же состоянии, а в журнале регистрируется событие "Проход запрещен. Состояние ТРЕВОГА".

Служба безопасности – право прохода через заблокированные двери.

Если необходимо ограничить вход и выход с территории для обычных сотрудников, а разрешить его только для сотрудников службы безопасности, дверь необходимо перевести в заблокированное состояние. Это делается либо нажатием кнопки "Блокировка", подключенной к одному из шлейфов контроллера, либо выдачей соответствующей команды от компьютера.

Если дверь находится в состоянии "Блокировка", то поднесение обычной карточки приводит к выдаче предупреждающего звукового сигнала. В журнале регистрируется событие "Проход запрещен. Состояние БЛОКИРОВКА". При поднесении карточки с атрибутом "Служба безопасности", если эта карточка действительна, контроллер предоставит доступ и зарегистрирует событие "Проход разрешен. Состояние БЛОКИРОВКА".

Атрибут "Служба безопасности" должны иметь только карточки, выдаваемые сотрудникам службы безопасности.

VIP – право прохода всегда и везде, кроме случая, когда дверь находится в состоянии блокировки.


Карточке с этим признаком может быть назначено любое расписание, на нее не распространяется антипассбэк и ограничение срока действия. Она может иметь пин-код.

Если дверь находится в состоянии "Блокировка", то поднесение карточки с этим признаком приводит к выдаче предупреждающего звукового сигнала. В журнале регистрируется событие "Проход запрещен. Состояние БЛОКИРОВКА" и контроллер не предоставляет доступ.


"AntiPassBack отключен" – право прохода без учета режима AntiPassBack. Доступ такой карточке будет предоставлен независимо от направления предыдущего прохода, но с учетом назначенного расписания и других признаков, назначенных карточке.

Если к рабочему месту подключены биометрические считыватели, становится доступна функция регистрации биометрических идентификаторов.


Внимание!!! Требуется наличие хотя бы одного обычного идентификатора – карточки или мобильного идентификатора.



Нажмите кнопку "Биометрические идентификаторы", и в открывшемся окне выберите какой идентификатор добавить – отпечаток пальца или схему подковых вен ладоней.



Следуя инструкциям мастера, добавьте биометрические идентификаторы.



Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить изменения.


Групповое добавление сотрудников

Для того, чтобы быстро добавить список сотрудников воспользуйтесь функцией добавления списка сотрудников.

Предварительно следует подготовить файл, в котором в один столбец введены ФИО сотрудников. Например:

Пентюх С.И.
Иваненко О.Р.
Коваль С.И.
Черненко Р.П.


Далее нажмите кнопку в меню “Добавить список” и в появившемся окне, в колонку “Ф.И.О” скопируйте список сотрудников из файла:




Далее следует добавить идентификаторы для каждого сотрудника, зарегистрировав их с настольного считывателя, или любого считывателя, подключенного к контроллерам доступа системы.

Выбор источника регистрации производится в списке “Выбор считывателя”.


При щелчке мышкой по полю “Идентификатор” будет открыто окно регистрации и выбора идентификатора. Выберите или зарегистрируйте идентификатор и нажмите кнопку “OK”.



После того как всем сотрудникам назначены идентификаторы установите им правила доступа в поле “Уровень доступа”



Также можно установить параметры идентификаторов для всех добавляемых сотрудников, например, срок действия идентификатора. Для этого нажмите кнопку “Установить” и в появившемся окне настройте дополнительные параметры идентификаторов:



Персонал: определение сотрудников с индивидуальным доступом

Чтобы определить, какие сотрудники имеют индивидуальный доступ, а какие наследуют у группы, следует в главном меню выбрать пункты “Вид” и затем “По типу доступа”. Будет отображено следующее:

The screenshot shows the ProxWay WEB application interface. On the left, there is a sidebar with icons for 'Доступ персонала' (Employee Access), 'Уволенные' (Terminated), 'Персонал' (Personnel), 'IT Отдел' (IT Department), 'Iho', 'Сотрудники' (Employees), 'Посетители' (Visitors), and 'Идентификаторы' (Identifiers). Below the sidebar are buttons for 'Персонал' and 'Выход' (Logout).

The main content area has two sections: 'Индивидуальный доступ' (Individual Access) and 'Доступ наследуется у группы' (Access inheritance from group). In the 'Индивидуальный доступ' section, there are three user icons: 'Test', 'Лентюк С.И.', and 'NFC'. In the 'Доступ наследуется у группы' section, there are three user icons: 'NFC', 'Тапилин Денис', and 'Test', where 'Test' is highlighted with a blue selection box.

On the right side of the interface, there is a vertical toolbar with icons for 'Добавить отдел' (Add department), 'Добавить сотрудника' (Add employee), 'Добавить список' (Add list), 'Список' (List), 'Выбор сотрудников' (Select employees), 'Операции с сотрудниками' (Operations with employees), and 'Операции с отделами' (Operations with departments). A dropdown menu labeled 'Вид' (View) is open, showing options: 'Список всех' (List all), 'Список с типом доступа' (List with access type), 'Таблица' (Table), 'Выбор сотрудников' (Select employees), 'Операции с сотрудниками' (Operations with employees), and 'Операции с отделами' (Operations with departments).

Персонал: выделение сотрудников


Чтобы изменить выбор сотрудников, следует главном меню выбрать пункт “Выбор сотрудников” и затем необходимую операцию “Выбрать всех”, “Инверсия выбора”, “Снять выделение”:

This screenshot is similar to the previous one but shows the 'Выбор сотрудников' (Select employees) operation being performed. The 'Вид' (View) dropdown menu is open, showing the selected option 'Выбор сотрудников' (Select employees). The main content area shows the same three users: 'Test', 'Лентюк С.И.', and 'NFC', with 'Test' still selected.


Персонал: групповые операции с сотрудниками

Доступны следующие операции с сотрудниками:

- Перемещение в другую группу/отдел
- Смена настроек доступа
- Смена настроек идентификаторов
- Увольнение




Чтобы переместить сотрудников в другой отдел, выделите их и в главном меню выберите пункт “Операции с сотрудниками” и затем “Переместить в группу”. В появившемся окне выберите отдел, в который будут перемещены сотрудники и нажмите “OK”.




После перемещения сотрудники и отделы с признаком наследования уровня доступа унаследуют доступ целевого отдела.


Чтобы изменить настройки уровней доступа сотрудников, выделите их и в главном меню выберите пункт “Операции с сотрудниками” и затем “Изменить доступ”. В появившемся окне выберите новый уровень доступа, который будет назначен сотрудникам и нажмите “OK”.



Чтобы изменить настройки идентификаторов сотрудников, выделите их и в главном меню выберите пункт “Операции с сотрудниками” и затем “Изменить настройки ID”. В появившемся окне выберите новые настройки ID, которые будут назначены сотрудникам и нажмите “OK”.



Чтобы присвоить статус “уволенный” для сотрудников, выделите их и в главном меню выберите пункт “Операции с сотрудниками” и затем “Уволить”. В появившемся окне подтвердите увольнение сотрудников.




При увольнении сотрудники перемещаются в папку "Уволенные", и доступ им запрещается. Все остальные данные сотрудников будут сохранены.


Персонал: операции с отделами

Доступны следующие операции с отделами:

- Перемещение отдела в другую группу/отдел
- Увольнение отдела целиком




Чтобы переместить текущий отдел в другой отдел, в главном меню выберите пункт "Операции с отделами" и затем "Переместить отдел". В появившемся окне выберите отдел, в который будет перемещен текущий отдел и нажмите "OK".



После перемещения сотрудники и отделы с признаком наследования уровня доступа унаследуют доступ целевого отдела.

Чтобы уволить отдел целиком, в главном меню выберите пункт “Операции с отделами” и затем “Уволить весь отдел”. В появившемся окне подтвердите увольнение отдела.




При увольнении отдел со всеми сотрудниками перемещаются в папку "Уволенные", и доступ запрещается. Все остальные данные сотрудников будут сохранены.

Персонал: папка "Уволенные"

Специальная папка "Уволенные" служит для безопасного хранения данных об уволенных сотрудниках и отделах и для последующего их удаления.


При перемещении сотрудников в эту папку информация о них (уровни доступа, карточки и пр.) полностью сохраняется, но в контроллеры не загружается.




Операции с сотрудниками

Доступны следующие операции с сотрудниками:

- Восстановление в группу/отдел
- Удаление




Чтобы восстановить сотрудников в другой отдел, выделите их и в главном меню выберите пункт “Восстановить сотрудников”. В появившемся окне выберите отдел, в который будут перемещены сотрудники, и нажмите "OK".



После перемещения сотрудники и отделы с признаком наследования уровня доступа унаследуют доступ целевого отдела.

Чтобы удалить сотрудников и всю информацию о них, выделите их и в главном меню выберите пункт “Удалить сотрудников”. В появившемся окне подтвердите удаление – данные этих сотрудников и события доступа, связанные с ними, будут безвозвратно удалены.




Операции с отделами

Доступны следующие операции с отделами:


- Восстановление в другой отдел
- Удаление

Чтобы восстановить отдел, в главном меню выберите пункт “Восстановить отдел”. В появившемся окне выберите отдел, в который будет перемещен текущий отдел, и нажмите "OK".



После перемещения сотрудники и отделы с признаком наследования уровня доступа унаследуют доступ целевого отдела.

Чтобы удалить отдел со всеми сотрудниками и всю информацию о них, в главном меню выберите пункт “Удалить отдел”. В появившемся окне подтвердите удаление – данные этих сотрудников и события доступа, связанные с ними, будут безвозвратно удалены.




Персонал: посетители

На многих предприятиях возникает задача организовать доступ посторонних лиц - посетителей на территорию предприятия. Каждому посетителю выдают идентификатор, позволяющий пройти в необходимый отдел, и назначают предустановленный уровень временного доступа.


Добавление посетителей

Перейдите в раздел "Персонал" (Слева на панели), затем "Посетители" и в меню нажмите "Добавить посетителя".

В появившемся окне укажите Ф.И.О посетителя и его уровень доступа, а также даты начала и окончания действия пропуска.



Чтобы добавить фотографию, щелкните на форму фотографии и в появившемся диалоговом окне выберите файл с фото посетителя.



Далее следует добавить идентификатор посетителю. Для этого нажмите кнопку “Добавить” и в появившемся окне выберите устройство регистрации идентификаторов.


Возможна регистрация:

1. Карточек с настольного считывателя, подключаемого по USB.
2. Мобильных идентификаторов по запросу пользователя. Настольный считыватель с пулом мобильных идентификаторов должен быть подключен к компьютеру и на нём должна находиться мастер карта
 - a. Посетитель отправляет запрос из мобильного приложения по e-mail.
 - b. Полученное письмо обрабатывает администратор системы, копирует ссылку активации с e-mail в форму.

с. далее генерируется ответная ссылка, которая по e-mail отправляется в ответ.

3. Со считывателя любого контроллера доступа в системе.

При добавлении идентификатора можно задать его дополнительные параметры:



PIN – PIN-код, назначенный карточке. Должен состоять не более чем из шести десятичных цифр.

Некоторые считыватели имеют встроенную клавиатуру. Система предоставляет возможность идентифицировать личность не только с помощью карточки, но и специального клавиатурного кода. В таком случае после поднесения карточки к считывателю, его индикация изменится. В течение времени, указанного в параметрах контроллера, на встроенной клавиатуре считывателя необходимо ввести PIN-код. После ввода кода сотрудник должен нажать на этой же клавиатуре кнопку "#" или дождаться истечения времени ввода PIN-кода. Если введен верный PIN-код, то контроллер откроет дверь и предоставит доступ. В противном случае считыватель выдаст предупреждающий сигнал, в журнале будет зарегистрировано событие "Неверный PIN-код", а дверь останется запертой.

Статус – статус карточки. Карточка может быть действительна, недействительна, заблокирована, утеряна или повреждена.

Доступ предоставляется только для действительной карточки. Карточка является действительной, если имеет статус "Разрешено", а срок ее действия не истек или не ограничен. Карточка должна быть действительной, если она выдана сотруднику, который должен иметь права доступа.

Для недействительной карточки доступ не предоставляется, она даже не загружается в контроллер. Поэтому при поднесении к считывателю недействительной карточки, в журнале регистрируется событие "Карточка неизвестна". Такой статус обычно выставляется для карточек, занесенных в базу данных, но не выданных ни одному сотруднику.

При поднесении заблокированной карточки считыватель выдает предупреждающий звуковой сигнал, а в журнале регистрируется события "Обнаружена заблокированная карточка". Статус "Заблокирована" рекомендуется указывать для сотрудников, имеющих карточку и права доступа, но по какой-либо причине их появление на территории не ожидается, например, когда сотрудник в отпуске или на больничном.

Статус "Повреждена" аналогична состоянию "Запрещена", но содержит дополнительный смысл для оператора. Статус "Запрещена" рекомендуется указывать для тех карточек и прав доступа, которые выданы новым сотрудникам, но сотрудники их еще не получили.

Статус "Утеряна" должны иметь утерянные карточки. Это облегчает их обнаружение, так как при поднесении к считывателю утерянной карточки, дверь переходит в состояние тревоги, а контроллер активирует тревожный выход.


Если карточка недействительна (запрещена, заблокирована, утеряна или повреждена), то изменение ее дополнительных атрибутов (Снятие тревоги, Служба безопасности, VIP, AntiPassBack) недоступно.

VIP – право прохода всегда и везде, кроме случая, когда дверь находится в состоянии блокировки.

Карточке с этим признаком может быть назначено любое расписание, на нее не распространяется антипассбэк и ограничение срока действия. Она может иметь пин-код.


Если дверь находится в состоянии "Блокировка", то поднесение карточки с этим признаком приводит к выдаче предупреждающего звукового сигнала. В журнале регистрируется событие "Проход запрещен. Состояние БЛОКИРОВКА" и контроллер не предоставляет доступ.

"**AntiPassBack отключен**" – право прохода без учета режима AntiPassBack. Доступ такой карточке будет предоставлен независимо от направления предыдущего прохода, но с учетом назначенного расписания и других признаков, назначенных карточке.




Если к рабочему месту подключены биометрические считыватели, становится доступна функция регистрации биометрических идентификаторов.


Внимание!!! Требуется наличие хотя бы одного обычного идентификатора – карточки или мобильного идентификатора.



Нажмите кнопку "Биометрические идентификаторы", и в открывшемся окне выберите какой идентификатор добавить – отпечаток пальца или схему подкожных вен ладоней.



Следуя инструкциям мастера, добавьте биометрические идентификаторы.



Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить изменения.

Групповое добавление посетителей


Для того, чтобы быстро добавить список посетителей, воспользуйтесь функцией добавления списка посетителей.

Предварительно следует подготовить файл, в котором в один столбец внесены названия или ФИО посетителей. Например:

Посетитель 1

Посетитель 2


Далее нажмите кнопку в меню “Добавить список” и в появившемся окне, в колонку “Ф.И.О” скопируйте список посетителей из файла:




Далее следует добавить идентификаторы для каждого посетителя, зарегистрировав их с настольного считывателя, или любого считывателя, подключенного к контроллерам доступа системы.

Выбор источника регистрации производится в поле “Выбор считывателя”.


При щелчке мышкой по полю “Идентификатор” будет открыто окно регистрации и выбора идентификатора. Выберите или зарегистрируйте идентификатор и нажмите кнопку “OK”.



После того как всем посетителям назначены идентификаторы, установите им правила доступа в поле “Уровень доступа”



Также можно установить параметры идентификаторов, для всех добавляемых посетителей. Для этого нажмите кнопку “Установить” и в появившемся окне настройте дополнительные параметры идентификаторов:




Операции с посетителями

Доступны следующие операции с посетителями:

- Деактивация
- Деактивация по идентификатору
- Удаление


Для удаления доступа и идентификатора посетителя из контроллера, необходимо выполнить процедуру деактивации. В результате посетитель перемещается в группу "Неактивные", а его карточка возвращается в список неиспользуемых. Деактивация может выполняться для выбранного посетителя, либо для нескольких зарегистрированных карточек.

Чтобы деактивировать посетителей, выделите их и в главном меню выберите пункт "Деактивировать".



В появившемся окне подтвердите деактивацию посетителей.


Чтобы деактивировать посетителей по идентификаторах, в главном меню выберите пункт “Деактивировать по ID”.



Выберите считыватель, который будет использоваться для считывания кода идентификатора.

После поднесения всех идентификаторов к этому считывателю и нажатия кнопки "OK" будет выполнена деактивация посетителей.


Чтобы удалить посетителей и всю информацию о них, выделите их и в главном меню выберите пункт “Удалить”. В появившемся окне подтвердите удаление – данные этих посетителей и события доступа будут безвозвратно удалены.




Персонал: идентификаторы

Перед вводом сотрудников в базу данных можно зарегистрировать все идентификаторы. Эта операция не является обязательной, так как во время редактирования параметров сотрудника также есть возможность зарегистрировать ID.

Перейдите в раздел "Персонал" (Слева на панели), затем "Идентификаторы". Будет отображен список неиспользуемых идентификаторов.




Чтобы добавить новый идентификатор, нажмите в меню "Добавить идентификатор". В появившемся окне выберите источник регистрации в поле "Выбор считывателя".




При поднесении карточки к считывателю ее код будет отображаться в окне. Если карточка уже была зарегистрирована, то этот факт будет отмечен.

Оператор может изменить название зарегистрированной карточки.



Также можно установить параметры для всех добавляемых идентификаторов. Для этого нажмите кнопку “Установить” и в появившемся окне настройте дополнительные параметры идентификаторов.



По завершению регистрации новые идентификаторы появятся в папке "Неиспользуемые карточки".

The screenshot shows the ProxWay WEB application interface. At the top, there is a navigation bar with a search icon, a user icon labeled 'Документы', a 'Справка' (Help) icon, and a 'Запуск настройки' (Run configuration) icon. On the far right of the top bar are three vertical dots indicating more options.

The main content area has a header 'Неиспользуемые идентификаторы' (Unused identifiers). Below this, there is a table with three rows, each representing an unused identifier:

	98D2A034B	
	98D2A034BA	
	98DA034BA	

On the left side of the screen, there is a sidebar with the following menu structure:


- Доступ персонала
 - Расписания
 - Уровни доступа
- Персонал
 - Сотрудники
 - Посетители
- Идентификаторы

Роль "Бюро пропусков"

Типовые задачи бюро пропусков – добавление и удаление пропусков, выдача идентификаторов, управление посетителями.


Данное рабочее место позволяет добавлять и редактировать отделы, сотрудников. Работать с идентификаторами, мобильными ID, деактивировать посетителей. Позволяет искать сотрудника по идентификатору и определять его местоположение.

Все функции бюро пропусков выполнены в максимально простой форме – форме мастера, для неискушенных пользователей системы.



В главном меню доступна возможность выбора устройства регистрации – считывателя с помощью которого можно зарегистрировать новый идентификатор, произвести быстрый поиск персонала по идентификатору и т.д.

Выбирать считыватель следует до запуска любого мастера.




Внимание!!! После добавления сотрудников, идентификаторов, либо смены правил доступа персонала и посетителей, следует выполнить загрузку контроллеров. Для этого следует нажать кнопку "Загрузить настройки".

Операции с сотрудниками

Добавление отдела


Чтобы добавить отдел, нажмите в разделе "Сотрудники" иконку "Добавить отдел".

В появившемся окне выберите подразделение, в которое будет добавлен отдел и нажмите "Далее".




Чтобы создать отдел верхнего уровня древа персонала нужно выбирать элемент "Новый отдел".

Укажите название отдела и уровень доступа, который в дальнейшем можно будет использовать для установки группового доступа. Нажмите "Далее"




Чтобы сохранить изменения и создать отдел, нажмите "OK"




Добавление сотрудника

Чтобы добавить сотрудника, нажмите в разделе "Сотрудники" иконку "Добавить сотрудника".


В появившемся окне выберите подразделение, в которое будет добавлен сотрудник, и нажмите "Далее".




В появившемся окне укажите Ф.И.О сотрудника, его должность и табельный номер.




Чтобы добавить фото, щелкните на форму фотографии и в появившемся диалоговом окне выберите файл с фото сотрудника.




Будет добавлено фото. Нажмите "Далее"



В появившемся окне укажите индивидуальный уровень доступа либо наследование уровня доступа от отдела и нажмите "Далее".




Далее следует добавить идентификаторы сотруднику, выбрав из списка неиспользуемых или зарегистрировав новые.



После выбора идентификаторов нажмите кнопку "Далее".

Чтобы сохранить изменения и добавить сотрудника, нажмите "OK".



Добавление списка сотрудников


Чтобы быстро добавить список сотрудников, нажмите в разделе "Сотрудники" иконку "Добавить список".

Предварительно следует подготовить файл, в котором в один столбец введены ФИО сотрудников. Например:


Гриценко С.А.

Сопин И.В.

В появившемся окне выберите подразделение, в которое будут добавлены сотрудники и нажмите "Далее".




Далее в колонку "Ф.И.О" скопируйте список сотрудников из файла:



Далее следует добавить идентификаторы для каждого сотрудника, зарегистрировав их с настольного считывателя или любого считывателя, подключенного к контроллерам доступа системы.

При щелчке мышкой по полю “Идентификатор” будет открыто окно регистрации и выбора идентификатора. Выберите или зарегистрируйте идентификатор и нажмите кнопку “OK”.



После добавления всех идентификаторов нажмите кнопку “Далее”

Сотрудники

Посетители

Идентификаторы

Добавить список сотрудников

Ф.И.О.
Грищенко С.А.
Солин И.В.

Идентификатор
F98D2A034B
980D2A034B

Далее Отмена

Установите правила доступа в поле “Уровень доступа” и нажмите “Далее”:

Сотрудники

Посетители

Идентификаторы

Добавить список сотрудников

Уровень доступа
Наследовать: Работники пред...

Далее Отмена

Чтобы сохранить изменения и добавить список сотрудников, нажмите "OK".

Сотрудники

Посетители

Идентификаторы

Добавить список сотрудников


Будет добавлен список сотрудников в отдел «Офисные помещения» с наследованием уровня доступа

OK Отмена


Увольнение сотрудника

Чтобы уволить сотрудника, нажмите в разделе "Сотрудники" иконку "Уволить сотрудника".


Выберите сотрудников для увольнения.




Для быстрого поиска можно использовать поиск по частям Ф.И.О или по идентификатору



Подтвердите процедуру увольнения – нажмите "Далее"



Чтобы сохранить изменения и уволить сотрудников, нажмите "OK".




Выдача идентификатора сотруднику


Чтобы добавить сотруднику идентификатор нажмите в разделе "Сотрудники" иконку "Выдать идентификатор".

Выберите сотрудника для выдачи ему идентификатора.


Для быстрого поиска можно использовать поиск по части Ф.И.О или по идентификатору.



Далее следует добавить идентификаторы сотруднику, выбрав из списка неиспользуемых или зарегистрировав новые.



Чтобы сохранить изменения и добавить идентификатор сотруднику, нажмите "OK".




Блокировка идентификатора


Чтобы заблокировать сотруднику идентификатор, нажмите в разделе "Сотрудники" иконку "Блокировать ID".

Выберите сотрудника и нажмите "Далее".


Для быстрого поиска можно использовать поиск по части Ф.И.О или по идентификатору.



Выберите, какой идентификатор, и с каким статусом следует заблокировать




Чтобы сохранить изменения и заблокировать идентификатор сотруднику, нажмите "OK".




Выдача идентификатора взамен утерянного или испорченного

Чтобы выдать сотруднику идентификатор взамен утерянного или испорченного, нажмите в разделе "Сотрудники" иконку "Выдать ID взамен".


Выберите сотрудника, которому следует заменить идентификатор




Выберите какой идентификатор и с каким статусом следует заменить



Далее следует добавить идентификаторы сотруднику, выбрав из списка неиспользуемых или зарегистрировав новые.



Чтобы сохранить изменения и выдать идентификатор сотруднику взамен утерянного или испорченного, нажмите "OK".




Ограничение доступа до конца суток


Чтобы ограничить сотруднику доступ до конца текущих суток, нажмите в разделе "Сотрудники" иконку "Ограничить до конца суток".

Выберите сотрудника и нажмите "Далее".

Для быстрого поиска можно использовать поиск по части Ф.И.О или по идентификатору.



Чтобы сохранить изменения и ограничить сотруднику доступ до конца текущих суток, нажмите "OK".




Операции с посетителями


Добавление посетителей

Чтобы добавить посетителя, нажмите в разделе "Посетители" иконку "Добавить посетителя".


В появившемся окне укажите Ф.И.О посетителя и комментарий (например, цель визита).



Чтобы добавить фото, щелкните на форму фотографии и в появившемся диалоговом окне выберите файл с фото посетителя. Нажмите "Далее"




В появившемся окне укажите уровень доступа и срок действия пропуска.




Далее следует добавить идентификаторы посетителю, выбрав из списка неиспользуемых или зарегистрировав новые.

Выберите устройство регистрации идентификаторов в поле "Выбор считывателя".



При поднесении идентификатора к считывателю его код будет отображаться в окне.

Чтобы сохранить изменения, добавить и активировать доступ посетителю, нажмите "OK".




Добавление списка посетителей

Чтобы быстро добавить список посетителей, нажмите в разделе "Посетители" иконку "Добавить список посетителей".


Предварительно следует подготовить файл, в котором в один столбец введены ФИО посетителей.

В появившемся окне в колонку "Ф.И.О" скопируйте список посетителей из файла:




Далее следует добавить идентификаторы для каждого посетителя, зарегистрировав их с настольного считывателя или любого считывателя, подключенного к контроллерам доступа системы.


При щелчке мышкой по полю "Идентификатор" будет открыто окно регистрации и выбора идентификатора. Выберите или зарегистрируйте идентификатор и нажмите кнопку "OK".




После того, как всем посетителям назначены идентификаторы, нажмите "Далее".



В появившемся окне установите правила доступа в поле “Уровень доступа” и срок действия пропусков и нажмите “Далее”.



Чтобы сохранить изменения, добавить и активировать доступ списку посетителей, нажмите "OK".




Деактивация посетителя


Чтобы деактивировать посетителя, нажмите в разделе "Посетители" иконку "Деактивировать посетителя".

Выберите посетителей для деактивации.


Для быстрого поиска можно использовать поиск по части Ф.И.О или по идентификатору.



Подтвердите процедуру деактивации – нажмите "Далее"



Чтобы сохранить изменения и деактивировать посетителя, нажмите "OK".




Выдача идентификатора посетителю


Чтобы добавить посетителю идентификатор, нажмите в разделе "Посетители" иконку "Выдать идентификатор".

Выберите посетителя для выдачи ему идентификатора.


Для быстрого поиска можно использовать поиск по части Ф.И.О или по идентификатору.



Далее следует добавить идентификаторы посетителю, выбрав из списка неиспользуемых или зарегистрировав новые.



Чтобы сохранить изменения и добавить идентификатор посетителю, нажмите "OK".




Блокировка идентификатора


Чтобы заблокировать посетителю идентификатор, нажмите в разделе "Посетители" иконку "Блокировать ID".

Выберите посетителя и нажмите "Далее".


Для быстрого поиска можно использовать поиск по части Ф.И.О или по идентификатору.



Выберите какой идентификатор и с каким статусом следует заблокировать




Чтобы сохранить изменения и заблокировать идентификатор сотруднику, нажмите "OK".




Выдача идентификатора взамен утерянного или испорченного

Чтобы выдать посетителю идентификатор взамен утерянного или испорченного, нажмите в разделе "Посетители" иконку "Выдать ID взамен".


Выберите посетителя для замены идентификатора и нажмите "Далее":



Выберите какой идентификатор и с каким статусом следует заменить




Далее следует добавить идентификаторы посетителю, выбрав из списка неиспользуемых



или зарегистрировав новые.

Чтобы сохранить изменения и выдать идентификатор посетителю взамен утерянного или испорченного, нажмите "OK".




Изменение доступа


Чтобы установить посетителю новый срок действия пропуска, нажмите в разделе "Посетители" иконку "Изменить доступ".

Выберите посетителя и нажмите "Далее".


Для быстрого поиска можно использовать поиск по части Ф.И.О или по идентификатору.



Установите новый срок действия пропуска.



Чтобы сохранить изменения доступа посетителя, нажмите "OK".




Добавление идентификаторов


Чтобы добавить идентификаторы в систему, нажмите в разделе "Идентификаторы" иконку "Регистрация идентификаторов". Идентификаторы будут помещены в список неиспользуемых.

При поднесении карточки к считывателю ее код будет отображаться в окне. Если карточка уже была зарегистрирована, то этот факт будет отмечен.


Оператор может изменить название зарегистрированной карточки.



Далее в появившемся окне следует установить параметры для всех добавляемых идентификаторов.



Чтобы сохранить изменения нажмите "ОК".




Операции поиска


Поиск по идентификатору

Иногда возникает необходимость определить, какому сотруднику принадлежит идентификатор. Для упрощения данной процедуры предназначена функция "Поиск идентификатора".


В разделе "Поиск" нажмите иконку "Поиск по идентификатору". Поднесите идентификатор к считывателю. Будет отображен найденный сотрудник. Нажмите "Далее"



Будет отображена информация о сотруднике. Нажмите "Далее"



Для найденного сотрудника можно выбрать дополнительные операции, например, замену идентификатора:




Если выбрана дополнительная операция, то после нажатия "OK" будет открыто окно соответствующего мастера.

Определение местоположения

Функция "Определение местоположения" предназначена для отображения факта последнего предъявления идентификатора сотрудника

В разделе "Поиск" нажмите иконку "Определение местоположения".

В появившемся окне выберите сотрудника и нажмите "Далее".



Для быстрого поиска можно использовать поиск по части Ф.И.О или по идентификатору.


Будут отображены последние зафиксированные факты предъявления идентификатора данным пользователем.

Формирование отчетов. Роль "Отчеты"


Отчет "Состояние системы"

Данный отчет предназначен для получения сводной информации о состоянии всех устройств и дверей в системе.


Перейдите в раздел "Состояние системы" и нажмите в меню "Добавить отчет"




В появившемся окне введите название отчета и нажмите "OK".




Будет начато формирование отчета, который помещается в категорию "В процессе формирования":




По окончанию формирования отчет переходит в категорию "Готовые отчеты":




Чтобы просмотреть отчет, выберите его и нажмите в меню "Просмотр":




В отдельном окне/закладке браузера будет открыт сформированный файл в формате pdf. Сохранение и печать отчета возможны стандартными средствами браузера.




Чтобы изменить название отчета, выберите его и нажмите в меню "Свойства":



Чтобы удалить отчет, выберите его и нажмите в меню "Удалить":




В появившемся окне подтвердите удаление – этот отчет будет безвозвратно удален.




Отчет "История событий"

Отчет по журналу событий является простой выборкой из журнала событий. В процессе формирования отчета необходимо указать дату и время начала, дату и время конца интервала, в который должны будут входить события, множество сотрудников и устройств, действия которых вызвали событие, а также интересующие типы событий.


Перейдите в раздел "История событий" и нажмите в меню "Добавить отчет". В появившемся окне введите название отчета




Установите время начала и окончания интервала выборки вручную




Или используйте предустановленные шаблоны интервалов из списка "Быстрый выбор":




Чтобы исключить определенных сотрудников из отчета, нажмите кнопку "Список сотрудников", в появившемся окне уберите выделение около них и нажмите "OK"




Чтобы исключить определенных посетителей из отчета, нажмите кнопку "Список посетителей", в появившемся окне уберите выделение и нажмите "OK"




Чтобы исключить события от определенных дверей из отчета, нажмите кнопку "Список дверей", в появившемся окне уберите выделение и нажмите "OK"



Чтобы исключить события от определенных устройств из отчета, нажмите кнопку "Список оборудования", в появившемся окне уберите выделение и нажмите "OK"



Нажмите "OK" - будет начато формирование отчета, он будет помещен в категорию "В процессе формирования". По окончанию формирования отчет переходит в категорию "Готовые отчеты".



Чтобы просмотреть отчет, выберите его и нажмите в меню "Просмотр":

В отдельном окне/закладке браузера будет открыт сформированный файл в формате pdf. Сохранение и печать отчета возможны стандартными средствами браузера.

Чтобы удалить отчет, выберите его и нажмите в меню "Удалить", и далее появившемся окне подтвердите действие – этот отчет будет безвозвратно удален.


Чтобы изменить название отчета, выберите его и нажмите в меню "Свойства", и в появившемся окне измените его название.

Часто возникает необходимость сформировать отчет с теми же условиями, но за другой период. Выберите отчет и в меню нажмите "Переформировать". В появившемся окне введите новое название отчета и установите время начала и окончания выборки. После нажатия "OK" будет сформирован новый отчет.


Отчет "Устройства"

Данный отчет предназначен для получения сводной информации по конфигурации всех устройств (шлейфы, выходы) и точек доступа в системе.

Перейдите в раздел "Устройства" и нажмите в меню "Добавить отчет". В появившемся окне введите название отчета.




Чтобы исключить информацию об определенных устройствах из отчета, нажмите кнопку "Список оборудования", в появившемся окне уберите выделение и нажмите "OK".




Чтобы просмотреть отчет, выберите его и нажмите в меню "Просмотр":

В отдельном окне/закладке браузера будет открыт сформированный файл в формате pdf. Сохранение и печать отчета возможны стандартными средствами браузера.



Чтобы удалить отчет, выберите его и нажмите в меню "Удалить", и далее появившемся окне подтвердите действие – этот отчет будет безвозвратно удален.


Чтобы изменить название отчета, выберите его , нажмите в меню "Свойства" и в появившемся окне измените его название.




Отчет "Персонал"

Данный отчет предназначен для получения сводной информации по сотрудникам с их правилами доступа и идентификаторами.


Перейдите в раздел "Персонал" и нажмите в меню "Добавить отчет". В появившемся окне введите название отчета.




Чтобы исключить информацию об определенных сотрудниках из отчета, нажмите кнопку "Список сотрудников", в появившемся окне уберите выделение и нажмите "OK".



Чтобы исключить из отчета информацию о сотрудниках, имеющих право доступа в определенные двери, нажмите кнопку "Список дверей" и в появившемся окне уберите выделение и нажмите "OK"




Чтобы получить в отчете информацию о сотрудниках, имеющих идентификаторы с определенными свойствами, нажмите кнопку "Список карточек" и в появившемся окне настройте искомые параметры и нажмите "OK"




Нажмите "OK" - будет начато формирование отчета, он будет помещен в категорию "В процессе формирования". По окончанию формирования отчет переходит в категорию "Готовые отчеты".

Чтобы просмотреть отчет, выберите его и нажмите в меню "Просмотр".


В отдельном окне/закладке браузера будет открыт сформированный файл в формате pdf. Сохранение и печать отчета возможны стандартными средствами браузера.




Чтобы удалить отчет, выберите его и нажмите в меню "Удалить":



В появившемся окне подтвердите удаление – этот отчет будет безвозвратно удален.




Часто возникает необходимость сформировать отчет лишь немного изменив условия. Выберите отчет и в меню нажмите "Скопировать". В появившемся окне введите новое название отчета и измените параметры выборки. После нажатия "OK" будет сформирован новый отчет.




Отчет "Посетители"

Данный отчет предназначен для получения сводной информации по посетителям с их правилами доступа и идентификаторами.


Перейдите в раздел "Посетители" и нажмите в меню "Добавить отчет". В появившемся окне введите название отчета.




Чтобы исключить информацию об определенных посетителях из отчета, нажмите кнопку "Список посетителей", в появившемся окне уберите выделение и нажмите "OK"



Чтобы исключить из отчета информацию о посетителях, имеющих право доступа в определенные двери, нажмите кнопку "Список дверей" и в появившемся окне уберите выделение и нажмите "OK"



Чтобы получить в отчете информацию о посетителях, имеющих идентификаторы с определенными свойствами, нажмите кнопку "Список карточек" и в появившемся окне настройте искомые параметры и нажмите "OK"



Нажмите "OK" - будет начато формирование отчета, он будет помещен в категорию "В процессе формирования". По окончанию формирования отчет переходит в категорию "Готовые отчеты".

Чтобы просмотреть отчет, выберите его и нажмите в меню "Просмотр":

В отдельном окне/закладке браузера будет открыт сформированный файл в формате pdf. Сохранение и печать отчета возможны стандартными средствами браузера.

The screenshot shows two visitor profiles in the system:

- Ivanov A.A.**
 - Правила доступа:** Маршрут по умолчанию
 - Двери и расписания:** Шоурум
 - Рабочие дни:** Действует до 10:00
 - Идентификатор:** 0C0068B8A
 - VIP:** АРВ
 - Статус:** Разрешен
- Клиент**
 - Правила доступа:** test
 - Двери и расписания:** Шоурум
 - Рабочие дни:** Действует до 10:00
 - Идентификатор:** F98DA034BA
 - VIP:** АРВ
 - Статус:** Утвержден
- Petrov I.A.**
 - Правила доступа:** Маршрут по умолчанию
 - Двери и расписания:** Шоурум
 - Рабочие дни:** Действует до 10:00
 - Посетитель 1**
 - Правила доступа:** 24/7
 - Двери и расписания:** Двери и расписания
 - Посетитель 2**
 - Правила доступа:** 24/7
 - Двери и расписания:** Двери и расписания


Чтобы удалить отчет, выберите его и нажмите в меню "Удалить":

The screenshot shows the 'Готовые отчеты' (Ready Reports) section with the following details:


- Состояние системы:** 1
- История событий:** 0
- Устройства:** 0
- Персонал:** 0
- Посетители:** 1 (highlighted with a blue box and checked checkbox)
- Рабочее время:** 0

On the right side of the report list, there are buttons for 'Скопировать' (Copy) and 'Удалить' (Delete).

В появившемся окне подтвердите удаление – этот отчет будет безвозвратно удален.




Часто возникает необходимость сформировать отчет лишь немного изменив условия. Выберите отчет и в меню нажмите "Скопировать". В появившемся окне введите новое название отчета и измените параметры выборки. После нажатия "OK" будет сформирован новый отчет.




Отчет "Рабочее время"

Отчет служит для простого расчета рабочего времени по указанным в отчете рабочим часам. В зависимости от настроек позволяет сформировать месячный табель отработанных часов либо простой отчет по сотрудникам для учета отработанных часов, фактов неявки, задержки и опоздания.


Перейдите в раздел "Рабочее время" и нажмите в меню "Добавить отчет". В появившемся окне введите название отчета.




Установите время начала и окончания интервала выборки вручную




Или используйте предустановленные шаблоны интервалов из списка "Быстрый выбор":




Далее укажите тип отчета



Установите начало и окончание рабочего времени, по которому будет производиться расчет:




Чтобы исключить определенных сотрудников из отчета, нажмите кнопку "Список сотрудников", в появившемся окне уберите выделение около них и нажмите "OK"




Далее следует указать вход и выход в рабочие помещения, прохождение через которые будет фиксироваться как начало и окончание рабочего времени.


Вход на территорию:



Выход с территории:




Нажмите "OK" - будет начато формирование отчета, он будет помещен в категорию "В процессе формирования". По окончанию формирования отчет переходит в категорию "Готовые отчеты".




Чтобы удалить отчет, выберите его и нажмите в меню "Удалить":

В появившемся окне подтвердите удаление – этот отчет будет безвозвратно удален.




Часто возникает необходимость сформировать отчет лишь немного изменив условия. Выберите отчет и в меню нажмите "Скопировать". В появившемся окне введите новое название отчета и измените параметры выборки. После нажатия "OK" будет сформирован новый отчет.



Чтобы просмотреть отчет, выберите его и нажмите в меню "Просмотр".

В отдельном окне/закладке браузера будет открыт сформированный файл в формате pdf. Сохранение и печать отчета возможны стандартными средствами браузера.

Пример отчета: Каждый приход и уход



Пример отчета: Каждый приход и уход – табель

1.pdf 1 / 1

Июль 2018

Всего сотрудников 9

№	Сотрудник	Должность	Всего																												
			01 16	02 17	03 18	04 19	05 20	06 21	07 22	08 23	09 24	10 25	11 26	12 27	13 28	14 29	15 30	31	Всего												
	Иваненко О.Р.		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00		
	Коваль С.И.		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00		
	Пентюх С.И.		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00		
	Черненко Р.П.		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00		
	Гриценко С.А.		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00		
	Сопин И.В.		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00		
CA-123441 1231454	Семенченко С.С.	QA специалист	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00		
У-1234 123354134	Тимашук Ю.И.	Бухгалтер	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00		
У-1345 234522	Петренко П.П.	Менеджер	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00		

Пример отчета: Первое и последнее событие

Отдел продаж: Черненко Р.П.

Рабочее время: 09:00 - 18:00
Всего отработано: 279:00

Первое событие	Последнее событие	Разница	Отработано
Офис 01.07.2018 08:00:58	Офис 01.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 02.07.2018 08:00:58	Офис 02.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 03.07.2018 08:00:58	Офис 03.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 04.07.2018 08:00:58	Офис 04.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 05.07.2018 08:00:58	Офис 05.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 06.07.2018 08:00:58	Офис 06.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 07.07.2018 08:00:58	Офис 07.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 08.07.2018 08:00:58	Офис 08.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 09.07.2018 08:00:58	Офис 09.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 10.07.2018 08:00:58	Офис 10.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 11.07.2018 08:00:58	Офис 11.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 12.07.2018 08:00:58	Офис 12.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 13.07.2018 08:00:58	Офис 13.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 14.07.2018 08:00:58	Офис 14.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 15.07.2018 08:00:58	Офис 15.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 16.07.2018 08:00:58	Офис 16.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 17.07.2018 08:00:58	Офис 17.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 18.07.2018 08:00:58	Офис 18.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 19.07.2018 08:00:58	Офис 19.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 20.07.2018 08:00:58	Офис 20.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 21.07.2018 08:00:58	Офис 21.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 22.07.2018 08:00:58	Офис 22.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 23.07.2018 08:00:58	Офис 23.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 24.07.2018 08:00:58	Офис 24.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 25.07.2018 08:00:58	Офис 25.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 26.07.2018 08:00:58	Офис 26.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 27.07.2018 08:00:58	Офис 27.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 28.07.2018 08:00:58	Офис 28.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 29.07.2018 08:00:58	Офис 29.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 30.07.2018 08:00:58	Офис 30.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00
Офис 31.07.2018 08:00:58	Офис 31.07.2018 18:02:00	10:01:02	09:00:00

Пример отчета: Первое и последнее событие – табель

Рабочее время.pdf 1 / 1

Июль 2018

Всего сотрудников 9

Nr	Сотрудник	Должность	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Всего
	Иваненко О.Р.		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00			
	Коваль С.И.		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00			
	Пентюх С.И.		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00			
	Черненко Р.П.		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00			
	Гриценко С.А.		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00			
	Солин И.В.		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00			
СА-12341 1231454 У-1234- 123354134 У-1345- 234522	Семенченко С.С. Тимошук Ю.И. Петренко П.П.	QA специалист Бухгалтер Менеджер	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	279:00				

Пример отчета: Опоздание

Бухгалтерия: Иванов И.И.

Рабочее время: 09:00 - 18:00
31:00:00

Первое событие	Опоздание
Офис 01.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 02.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 03.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 04.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 05.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 06.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 07.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 08.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 09.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 10.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 11.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 12.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 13.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 14.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 15.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 16.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 17.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 18.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 19.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 20.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 21.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 22.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 23.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 24.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 25.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 26.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 27.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 28.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 29.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 30.07.2018 10:00:00	01:00:00
Офис 31.07.2018 10:00:00	01:00:00

Пример отчета: Ранний уход

Уход ранние.pdf 1 / 4

Бухгалтерия: Иванов И.И.

Рабочее время: 09:00 - 18:00
60:58:00

Последнее событие	Ранний уход
Офис	01.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	02.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	03.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	04.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	05.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	06.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	07.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	08.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	09.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	10.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	11.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	12.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	13.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	14.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	15.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	16.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	17.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	18.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	19.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	20.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	21.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	22.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	23.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	24.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	25.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	26.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	27.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	28.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	29.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	30.07.2018 16:02:00 01:58:00
Офис	31.07.2018 16:02:00 01:58:00

+ -